

Robota


**AKKUPUHALLIN
BATTERIDRIVEN BLÅSARE
CORDLESS TURBO BLOWER
AKKU-GEBLÄSE
DC-TA18V**





Käyttöohje • Bruksanvisning
User Manual • Bedienungs-
anleitung


TURVALLISUUS


YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.

 Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.

 Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.

 Käytä suojalaseja.

 Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukaantumisen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen akkukäyttöisen puhaltimen käyttöä.

Huomaa, että mikä tahansa väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaraa, vahingon tai vakavan vamman. Tästä syystä on tärkeää, että sisäistä hyvin tämän käyttöohjekirjan sisällön.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa (johdollista) sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa (johdotonta) sähkötyökalua.

HUOMAUTUS: Muista, että tuotetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin se on suunniteltu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä Robotan puhallin on tarkoitettu pölyn ja muun kevyen roskan puhaltamiseen.. Se sopii sekä ammatti- että kotitalouskäyttöön esim. työtilojen puhdistamiseen sekä pölyn poistamiseen suodattimista.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän

sähkö- työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

ENNEN KÄYTTÖÄ - KOULUTUS

1. Lue ohjeet huolellisesti. Perehdy puhaltimen säätimiin ja asianmukaiseen käyttöön.
2. Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa puhaltimen käytöstä, tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää puhallinta. Paikallisissa määräyksissä saatetaan asettaa käytölle vähimmäiskäyttöä.
3. Älä koskaan käytä puhallinta, jos lähistöllä on muita sivullisia henkilöitä, erityisesti lapsia tai lemmikkieläimiä.
4. Muista, että käyttäjä vastaa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.

AKKUKÄYTTÖISTÄ PUHALINTA KOSKEVAT TURVALLISUUSVAROITUKSET

HUOMIO: Lue kaikki akkukäyttöisen puhaltimen turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Mikäli alla lueteltuja ohjeita ei ole noudatettu, voi käyttäjä altistua vaaralle.

1. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat imeytyä ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset etäällä ilmanottoaukoista.
2. Pölyräisyyksen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää kasvosuojusta.
3. Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, esimerkiksi hengityssuojaimen, pitävien turvakien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, asianmukainen käyttö vähentää loukkaantumisia.

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Sammuta puhallin ja irrota akkupaketti.
Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet
 - aina poistuessasi puhaltimen luota
 - ennen puhaltimen tarkastamista, puhdistamista tai kunnossapitoa
 - jos puhallin alkaa täristä epänormaalisti
2. Käytä puhallinta vain päivänvalossa

tai kirkkaassa keinovalossa.

3. Säilytä aina tasapainoisesti, äläkä kurkottele liian pitkälle.
4. Älä päästä roskia jäähdytysilma-aukkuhin.
5. Käytä puhallinta suositellussa käyttöasennossa kiinteän ja tasaisen pinnan päällä.
6. Älä koske laitteeseen märin käsin.
7. Älä osoita ilman ulostulopäätä itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Ilma voi saada esineet liikkumaan ja aiheuttaa vammoja.
8. Älä käytä laitetta kemikaalien ruiskuttamiseen. Myrkyllisten höyryjen hengittäminen voi vahingoittaa keuhkoja.
9. Älä käytä puhallinta korkeissa paikoissa.
10. Älä tuki imuaukkoa ja/tai puhaltimen ulostuloa.

VARO, ETTEIVÄT PÖLY TAI LIKA TUKI PUHALTIMEN ILMAN SISÄ- TAI ULOSTULOJA PÖLYISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENNELTÄESSÄ.

11. Sammuta puhallin välittömästi, jos puhaltimeen kohdistuu ulkopuolisia iskuja tai siinä ilmenee epätavallista melua tai ääntä. Irrota akkupaketti puhaltimesta ja tarkista puhallin vaurioiden varalta ennen sen uudelleen käynnistämistä ja käyttöä. Jos puhallin on vaurioitunut, korjautta se valtuutetussa ROBOTA-jälleenmyyjällä.
12. Älä työnnä sormia tai mitään esineitä puhaltimen ilman sisä- tai ulostuloon.
13. Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on asetettu off-asentoon, ennen akkupaketin asentamista tai puhaltimen nostamista tai kantamista. Puhaltimen kantaminen sormi kytkimellä tai sen kytkeminen virransyöttöön kytkimen ollessa päällä kasvattaa tapaturmariskejä.
14. Vältä puhaltimen pitkäaikaista käyttämistä alhaisissa lämpötiloissa.
15. Älä käytä laitetta sen enimmäisteho ylittävällä ilmanpaineella.

AKKUPAKETTIA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa, akussa ja akkukäyttöisessä tuotteessa oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akku.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi

olla ylikuumentuminen, palovammoja tai jopa räjähdys.

4. Jos akku rikkoontuu ja sen sisällä olevia materiaaleja jotenkin pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin hoitoon. Akkumateriaalit voi aiheuttaa pahimassa tapauksessa näön menetyksen.

5. Älä oikosulje akkua.

- Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.

- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.

- Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.

Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoantumisen.

6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.

7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.

8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.

9. Älä käytä viallista akkua.

10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmannen osapuolten huolintaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaati- muksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaaral- listen aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskoh- taisemmat kansalli- set määräykset Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.

11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

TOIMINTOJEN KUVAUS

Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROT- TAMINEN

Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

Akku sijaitsee kahvan alaosassa. Työnä akku paikoiheen niin että se lukittuu. Vastaavasti akku irroitetaan painamalla akussa olevaa vapautin nappia ja

vetämällä akku irti taaksepäin.

HUOM: Pakkaus ei sisällä akkupakettia, se on ostettava erikseen. Suosittelemme käytettäväksi ROBOTTA akkuja.

PUHALLUSKÄYTTÖ

1. Älä koskaan puhalla roskia ihmisiä päin.

2. Älä koskaan suuntaa suutinta ketään lähellä olevaa kohti, kun käytät pölypuhallinta.

3. Älä koskaan puhalla vaarallisia esineitä, kuten nauloja, lasinsirpaleita tai teriä.

4. Älä käytä pölypuhallinta tulenarkojen materiaalien lähellä.

PUHDISTUS JA VARASTOINTI

1. Varmista puhaltimen käyttöturvallisuus tarkastamalla, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.

2. Jos jokin osa on kulunut tai vaurioitunut, vaihda se.

3. Säilytä puhallinta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

4. Kun pysäytät puhaltimen tarkistusta, huoltoa, varastointia tai liitinkappaleen vaihtamista varten, kytkä puhaltimen virta pois päältä, varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät täysin, ja irrota sitten akkupaketti. Anna puhaltimen jäähtyä ennen sen käsittelemistä. Pidä puhaltimesta hyvää huolta ja pidä se puhtaana.

5. Kun kannat laitetta, pidä kiinni laitteen kahvasta. Älä kannata tai vedä laitetta suuttimesta. Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja.

6. Anna puhaltimen jäähtyä aina ennen sen asettamista säilytykseen.

7. Älä altista puhallinta sateelle. Varasto pölypuhallin sisätiloihin.

8. Älä pura laitetta.

HUOLTO

1. Anna pätevä korjaajan huoltaa sähkötyökalusi käyttäen vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy. Ongelmatilanteissa käänny aina jälleenmyyjän puoleen mistä ostit Robota työkalun.

2. Älä koskaan huolla viallisia akkuja. Akkujen huolto on suoritettava ainoastaan valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun help-

pokäyttöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua vääriin turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen.

VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvämääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

TYÖSKENTELY

YLEINEN PUHALLUSKÄYTTÖ

Voit puhdistaa työpinnat ja lattiat pölystä, liasta, jäämistä ja muusta yleisestä jätteineksessä puhaltamalla. Puhalla koko pinta suuntaamalla suutin pintaa kohti sopivalta etäisyydeltä ja liikuttamalla suutinta edestakaisin.

HUOMIO: ÄLÄ KOSKAAN PUHALLA ROSKIA IHMISIÄ TAI LEMMIKKEJÄ PÄIN.

HUOMIO: KÄYTÄ HENKILÖSUOJAIMIA, KUTEN HENGITYSSUOJAINIA JA SILMÄSUOJAIMIA.

HUOMAUTUS: POISTA ESTEET PUHALLETTAVILTA PINNOILTA ETUKÄTEEN.

PUHALLUS AHTAISSA TILOISSA

Voit poistaa pölyn ahtaista tiloista, kulumista ja seinän vieruksilta puhaltamalla.

Suuntaa puhallin suoraan kohdetta kohti kohtuulliselta etäisyydeltä ja säädä puhallettavaa ilmamäärää liipaisinkytkintä painamalla.

HUOMIO: Pidä puhallin kohtuullisen etäisyyden päässä puhalluskohteesta, jotta pölyä ei pölyä ilmaan.

HUOMIO: Käytä henkilösuojaimia, kuten hengityssuojainta ja silmäsuojaimia.

KUNNOSSAPITO

PUHDISTUS

Puhdista työkalun runko kuivalla liinalla tai saippuave- teen kostutetulla liinalla säännöllisesti.

TEKNISET TIEDOT

Malli DC-TA18V ROBOTA CORDLESS
TURBO BLOWER
Jännite: 18V DC
Puhallusnopeus: 35m/s
Suurin ilmamäärä: 400m³/h
Max puhallusvoima: 9,8 Nm

YMPÄRISTÖ LADATTAVA AKKUYKSİKÖ

NiCD- tai NiMH-akut täytyy hävittää oikein, eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen, joka hävitetään polttolaitoksessa tai kaatopaikalla. NiCD- tai NiMH-akut voivat olla haitallisia ympäristölle, ja ne voivat räjähtää, jos ne altistetaan tulelle.

ÄLÄ POLTA TAI KOMPOSTOI

Pidä huolta ympäristöstä. Laitteen käyttäjän päättyessä, hävitä se asianmukaisella tavalla ympäristö huomioonottaen.

! VAROITUS !

TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVÄKSI, JOIDEN FYSISET, AISTINVARAISET TAI HENKISET OMINAISUUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALLISESTI, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUDESTAAN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland


www.robotatools.com





LAITTEEN OSAT


1. Ilman ulostulo
2. Ilman sisääntulo
3. Käynnistyskytkin
4. Akku (Ei sisälly pakettiin)


SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.

 Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.

 Använd hörselskydd.
Buller kan skada din hörsel.

 Använd skyddsglasögon.

 Använd andningsskydd.



WARNING! Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den batteridrivna fläkten.

Observera att all felaktig användning kan orsaka fara, skador eller allvarliga skador. Av denna anledning är det viktigt att du grundligt förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

OBS: Kom ihåg att produkten endast ska användas för det syfte den är designad för.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Denna Robota-fläkt är avsedd för att blåsa damm och annat lätt skräp. Den är lämplig för både professionellt och hushållsbruk, t.ex. för rengöring av arbetsutrymmen och borttagning av damm från filter.

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG ANGÅENDE ALLMÄNNA VARNINGAR

WARNING: Läs alla varningar, instruktioner, bilder och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

FÖRE ANVÄNDNING - TRÄNING.

1. Läs instruktionerna noggrant. Bekanta dig med fläktens kontroller och korrekt användning.
2. Låt aldrig barn, personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet eller kunskap i att använda fläkten, eller personer som inte är bekanta med denna bruksanvisning, använda fläkten. Lokala bestämmelser kan fastställa en lägsta åldersgräns för användning.
3. Använd aldrig fläkten om det finns andra åskådare i närheten, speciellt barn eller husdjur.
4. Kom ihåg att användaren är ansvarig för alla olyckor eller skador som han orsakar på andra människor eller deras egendom.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIDRIVNA BLÅSARE

UPPMÄRKSAMHET: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, bilder och specifikationer för den batteridrivna fläkten. Om instruktionerna nedan inte har följts kan användaren utsättas för fara.

1. Bär inte löst sittande kläder eller smycken som kan absorberas i luftintaget. Håll långt hår borta från luftintag.
2. För att undvika dammirritation rekommenderas att använda ansiktsskydd.
3. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Korrekt användning av skyddsutrustning, såsom andningsskydd, stödjande skyddsskor, hjälm eller hörselskydd, kommer att minska skadorna.

ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Stäng av fläkten och ta bort batteripaketet.
Se till att alla rörliga delar har stannat helt
 - varje gång du lämnar fläkten
 - innan du kontrollerar fläkten, rengöring eller underhåll
 - om fläkten börjar vibrera onormalt

2. Använd fläkten endast i dagsljus eller starkt konstgjort ljus.
3. Håll alltid balansen och sträck dig inte för långt.
4. Låt inte skräp komma in i kylventilerna.
5. Använd fläkten i rekommenderat arbetsläge på en stadig och plan yta.
6. Rör inte enheten med våta händer.
7. Rikta inte luftutloppet mot dig själv eller andra personer. Luft kan få föremål att röra sig och orsaka skador.
8. Använd inte enheten för att spraya kemikalier. Inandning av giftiga ångor kan skada lungorna.
9. Använd inte fläkten på höga ställen.
10. Blockera inte insugningsöppningen och/eller fläktutloppet.

VAR NOGA MED ATT INTE BLOCKERA FLÄKTENS LUFTINTAG ELLER UTLOPP MED DAMM ELLER SMUTS NÄR DU ARBETAR I DAMMIGA OMRÅDEN.

11. Stäng av fläkten omedelbart om fläkten utsätts för yttre stötar eller ovanligt ljud eller vibrationer uppstår. Ta bort batteripaketet från fläkten och kontrollera att fläkten inte är skadad innan du startar om och använder den. Om fläkten är skadad, låt en auktoriserad ROBOTA-återförsäljare reparera den.
12. För inte in fingrar eller föremål i fläktens luftintag eller utlopp.
13. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är avstängd innan du installerar batteripaketet eller lyfter eller bär fläkten. Att bära fläkten med fingret på strömbrytaren eller koppla den till strömförsörjningen med strömbrytaren på ökar risken för olyckor.
14. Undvik långvarig användning av fläkten vid låga temperaturer.
15. Använd inte enheten med lufttryck som överstiger dess maximala effekt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ANGÅENDE BATTERIPAKETET

1. Innan du använder batteriet, läs alla varningstexter på laddaren, batteriet och den batteridrivna produkten.
2. Ta inte isär batteriet.
3. Om batteriets drifttid förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli överigång, brännskador eller till och med en explosion.
4. Om batteriet går sönder och materialet inuti på något sätt kommer in i ögonen, skölj med rent vatten och upp-

sök omedelbart läkare. Batterimaterial kan i värsta fall orsaka synförlust.

5. Kortslut inte batteriet.

- Rör inte batteripolerna med något ledande material.

- Undvik att kortsluta batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.

- Utsätt inte batteriet för vatten eller till regnet.

En kortslutning kan orsaka strömstörningar, överhettning, brännskador eller skador på enheten.

6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50 °C eller högre.

7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.

8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.

9. Använd inte ett defekt batteri.

10. De medföljande litiumjonbatterier-na är föremål för kraven i lagstiftningen om farliga ämnen. Exempelvis måste tredjepartsspeditorer uppfylla särskilda krav gällande förpackning och märkning vid kommersiella transporter. Förberedelsen av produkten som ska skickas kräver råd från en expert på farliga ämnen. Var också uppmärksam på eventuellt mer detaljerade nationella bestämmelser

Batteriets öppna kontakter ska skyddas med tejp eller lock och förpackningen ska göras på ett sådant sätt att batteriet inte kan röra sig i förpackningen.

11. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Innan du gör justeringar och kontroller, se alltid till att verktyget är avstängt och batteriet är borttaget.

INSTALLERA ELLER TA BORT BATTERIET

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet.

Batteriet sitter längst ner på handtaget. Skjut batteriet på plats så att det låser. På motsvarande sätt tas batteriet bort genom att trycka på frigöringsknappen på batteriet och dra tillbaka batteriet.

OBS: Paketet innehåller inget batteripaket, det måste köpas separat. Vi rekommenderar att du använder ROBOTAbatterier.

BLÅSOPERATION

1. Blås aldrig skräp mot människor.
2. Rikta aldrig munstycket mot någon i närheten när du använder dammsugaren.
3. Blås aldrig på farliga föremål som spikar, krossat glas eller knivar.
4. Använd inte dammbläsaren i närheten av brandfarliga material.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Säkerställ driftsäkerheten för dammbläsaren genom att kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna.
2. Om någon del är sliten eller skadad, byt ut den.
3. Förvara dammbläsaren på en torr plats utom räckhåll för barn.
4. När du stoppar fläkten för inspektion, underhåll, förvaring eller byte av kon-taktton, stäng av fläkten, se till att alla rörliga delar stannar helt och ta sedan bort batteripaketet. Låt fläkten svalna innan du hanterar den. Ta väl hand om dammsugaren och håll den ren.
5. Håll i enhetens handtag när du bär enheten. Bär eller dra inte enheten i slangen. Enheten kan skadas och orsaka personskada.
6. Låt alltid fläkten svalna innan den förvaras.
7. Utsätt inte fläkten för regn. Förvara dammbläsaren inomhus.
8. Ta inte isär enheten.

UNDERHÅLL

1. Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg som endast använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls. Vid problem, kontakta alltid återförsäljaren där du köpte Robotaverktyget.
2. Utför aldrig service på defekta batterier. Batterier får endast servas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

VARNING: LÅT INTE VERKTYGETS ANVÄNDARVÄNLIGHET (PÅ GRUND AV UPPREPAD ANVÄNDNING) INVAGGA DIG I EN FALSK KÄNSLA AV SÄKERHET TILL ATT FÖRSUMMA ATT FÖLJA VERKTYGETS SÄKERHETSINSTRUKTIONER.

FILKEN ANVÄNDNING ELLER FÖR-

SUMMELSE AV SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA I DENNA HANDBOK KAN ORSAKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR.

ARBETSSÄTT

ALLMÄN BLÅSNING

Du kan rengöra arbetsytor och golv från damm, smuts, rester och annat allmänt avfall genom att blåsa. Blås hela ytan genom att rikta munstycket mot ytan på lämpligt avstånd och flytta munstycket fram och tillbaka.

OBSERVERA: BLÅS ALDRIG SKRÄP MOT MÄNNISKOR ELLER HUSDJUR. OBSERVERA: ANVÄND PERSONLIG SKYDDSTRUSTNING SÅSOM ANDNINGSSKYDD OCH ÖGONSKYDD.

OBS: TA BORT HINDER FRÅN UPPBLÅSBARA YTOR I FÖRVÄG.

BLÅSER I TRÅNGA UTRYMMEN

Du kan ta bort damm från trånga utrymmen, hörn och väggkanter genom att blåsa.

Rikta fläkten direkt mot målet från ett rimligt avstånd och justera mängden luft som blåses genom att trycka på avtryckaren.

OBSERVERA: Håll fläkten på rimligt avstånd från föremålet som ska blåsas för att förhindra att damm slungas upp i luften.

OBSERVERA: Använd personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd och ögonskydd.

UNDERHÅLL

RENANDE

Rengör verktygskroppen regelbundet med en torr trasa eller en trasa fuktad med tvålvatten.

TEKNISK INFORMATION

Model DC-TA18V ROBOTA CORDLESS
TURBO BLOWER
Spänning: 18V DC
Blåshastighet: 35m/s
Maximal luftvolym: 400m³/h
Max blåskraft: 9,8 Nm

**TEKNISK INFORMATION
MILJÖ UPPLADNINGSBAR BATTERIENHET**

NiCD- eller NiMH-batterier måste kasseras på rätt sätt och får inte slängas i hushållsavfallet som slängs i en förbränningsugn eller deponi. NiCD- eller NiMH-batterier kan vara skadliga för miljön och kan explodera om de utsätts för eld.

BRÄNN INTE ELLER KOMPOSTERA

Ta hand om miljön. Vid slutet av enhetens livslängd, kassera den på ett lämpligt sätt med hänsyn till miljön.

! VARNING!

DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSISKA, SENSORISKA ELLER PSYKISKA EGENSKAPER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP FÖRHINDR DEM FRÅN ATT ANVÄNDA ENHETEN SÅKERT OM DEN INTE ÄR ÖVERVAKAD AV ENHETEN FETY ATT ANVÄNDA ENHETEN.

- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKAR MED DENNA ENHET.



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland
www.robotatools.com




ENHETENS DELAR

1. Luftuttag
2. Luftinsläpp
3. Startbrytare
4. Batteri (ingår ej i paketet)

SAFETY

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 The machine meets the requirements of safety standards.



Do not put discarded devices in household waste.



Wear hearing protection. Noise can damage your hearing.



Wear safety glasses.



Wear a respirator.



WARNING! Read all warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Read this instruction manual carefully before using the cordless blower.

Please note that any misuse may result in danger, damage or serious injury. It is therefore important that you fully understand the contents of this instruction manual.

Keep all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" used in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or your battery-operated (cordless) power tool.

NOTE: Remember that the product should only be used for the purpose for which it was designed.

INTENDED USE

This Robota blower is intended for blowing dust and other light debris. It is suitable for both professional and domestic use, e.g. for cleaning work spaces and removing dust from filters.

GENERAL WARNINGS FOR USING POWER TOOLS

WARNING: Read all warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to

follow the instructions listed below may result in electric shock, fire or serious injury.

BEFORE USE - TRAINING

1. Read the instructions carefully. Familiarize yourself with the controls and proper use of the blower.
2. Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of how to use the blower, or persons unfamiliar with these instructions, to use the blower. Local regulations may impose a minimum age limit for use.
3. Never use the blower if there are other bystanders, especially children or pets, nearby.
4. Remember that the user is responsible for any accidents or damage caused to other people or their property.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY-POWERED BLOWERS

NOTE: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications for your battery-powered blower. Failure to follow the instructions listed below may expose the user to danger.

1. Do not wear loose clothing or jewelry that can be drawn into the air intake. Keep long hair away from the air intake.
2. To avoid dust irritation, it is recommended to wear a face shield.
3. Wear personal protective equipment. Always wear safety glasses. Proper use of protective equipment, such as a respirator, sturdy safety shoes, a hard hat or hearing protection, will reduce injuries.

GENERAL USE

1. Turn off the blower and remove the battery pack. Make sure all moving parts have come to a complete stop
 - whenever you leave the blower
 - before checking, cleaning or servicing the blower
 - if the blower starts to vibrate abnormally
2. Operate the blower only in daylight or bright artificial light.
3. Always maintain your balance and do not reach too far.
4. Do not allow debris to enter the cooling air vents.
5. Operate the blower in the recom-

mended operating position on a solid, level surface.

6. Do not touch the unit with wet hands.
7. Do not point the air outlet at yourself or others. The air can move objects and cause injury.
8. Do not use the unit to spray chemicals. Inhaling toxic fumes can damage the lungs.
9. Do not operate the unit at high altitudes.
10. Do not block the intake opening and/or the fan outlet.

BE CAREFUL NOT TO LET DUST OR DIRT BLOCK THE FAN'S AIR INLET OR OUTLET WHEN WORKING IN DUSTY AREAS.

11. Switch off the blower immediately if the blower is subjected to external impacts or if it produces unusual noise or vibration. Remove the battery pack from the blower and inspect the blower for damage before restarting and using it. If the blower is damaged, have it repaired by an authorized ROBOTA dealer.
12. Do not insert fingers or any objects into the air inlet or outlet of the blower.
13. Prevent accidental starting. Make sure the switch is in the off position before installing the battery pack or lifting or carrying the blower. Carrying the blower with your finger on the switch or connecting it to the power supply while the switch is on increases the risk of accidents.
14. Avoid using the blower for extended periods of time in low temperatures.
15. Do not operate the device at an air pressure exceeding its maximum output.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE BATTERY PACK

1. Before using the battery, read all warning labels on the charger, battery, and battery-powered product.
2. Do not disassemble the battery.
3. If the battery operating time becomes significantly shorter, stop using the battery. This may result in overheating, burns, or even explosion.
4. If the battery breaks and the materials inside somehow get into your eyes, rinse with clean water and seek medical attention immediately. Battery materials can cause loss of vision in the worst case.
5. Do not short-circuit the battery.
 - Do not touch the battery terminals with any conductive material.

- Avoid short-circuiting the battery and do not store the battery together with other metal objects such as nails, coins, etc.

- Do not expose the battery to water or rain.

Short-circuiting may cause a current surge, overheating, burns, or device failure.

6. Do not store the tool and battery in a place where the temperature can reach 50°C or higher.

7. Do not dispose of the battery in a fire, even if it is severely damaged or completely exhausted. Open flames can cause the battery to explode.

8. Do not knock or drop the battery.

9. Do not use a defective battery.

10. The lithium-ion batteries included are subject to the requirements of the hazardous goods legislation. For example, third-party freight forwarders must comply with special requirements for packaging and labeling for commercial transport. Advice from a hazardous goods expert is required when preparing the product for shipment. Also observe any more detailed national regulations.

The exposed terminals of the battery should be protected with tape or a cover and the packaging should be done in such a way that the battery cannot move in the packaging.

11. Dispose of the battery in accordance with local regulations.

DESCRIPTION OF FUNCTIONS

Always make sure that the tool is switched off and the battery is disconnected before making any adjustments or checks.

INSTALLING AND REMOVING THE BATTERY

Always turn off the tool before attaching or removing the battery.

The battery is located at the bottom of the handle. Push the battery into place until it locks.

Similarly, the battery is removed by pressing the release button on the battery and pulling the battery back.

NOTE: The package does not include a battery pack, it must be purchased separately. We recommend using ROBOTA batteries.

BLOWING OPERATION

1. Never blow debris towards people.

2. Never point the nozzle at anyone nearby when using the dust blower.

3. Never blow dangerous objects such as nails, broken glass or blades.

4. Do not use the dust blower near flammable materials.

CLEANING AND STORAGE

1. Ensure the blower is safe to use by checking that all nuts, bolts and screws are tight.

2. If any part is worn or damaged, replace it.

3. Store the blower in a dry place out of reach of children.

4. When stopping the blower for inspection, maintenance, storage or changing the connector, turn off the power to the blower, make sure that all moving parts have come to a complete stop, and then remove the battery pack. Allow the blower to cool before handling it. Take good care of the blower and keep it clean.

5. When carrying the device, hold the handle of the device. Do not carry or pull the device by the nozzle. The device may be damaged and cause injury.

6. Always allow the blower to cool before storing it.

7. Do not expose the blower to rain. Store the dust blower indoors.

8. Do not disassemble the device.

MAINTENANCE

1. Have your power tool serviced by a qualified repairer using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. In the event of a problem, always contact the dealer from whom you purchased the Robota tool.

2. Never service defective batteries. Battery service should only be carried out by the manufacturer or an authorised service agent.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let the ease of use of the tool (caused by repeated use) lull you into a false sense of security and neglect to follow the tool's safety instructions.

MISUSE or failure to follow the safety instructions in this manual may result in serious personal injury.

WORKING

GENERAL BLOWING USE

You can clean work surfaces and floors from dust, dirt, residue and other general debris by blowing. Blow the entire surface by pointing the nozzle at the surface from a suitable distance and moving the nozzle back and forth.

CAUTION: NEVER BLOW DEBRIS TOWARDS PEOPLE OR PETS.

CAUTION: WEAR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, SUCH AS A RESPIRATOR AND EYE PROTECTION.

NOTE: REMOVE OBSTACLES FROM SURFACES TO BE BLOWN IN ADVANCE.

BLOWING IN CONFINED SPACES

You can remove dust from tight spaces, corners and along walls by blowing.

Aim the blower directly at the target from a reasonable distance and adjust the amount of air being blown by pressing the trigger switch.

NOTE: Keep the blower at a reasonable distance from the object to be blown to prevent dust from being thrown into the air.

NOTE: Wear personal protective equipment, such as a respirator and eye protection.

MAINTENANCE

CLEANING

Clean the tool body regularly with a dry cloth or a cloth dampened with soapy water.

SPECIFICATIONS

Model DC-TA18V ROBOTA CORDLESS
TURBO BLOWER
Voltage: 18V DC
Blowing speed: 35m/s
Maximum air volume: 400m³/h
Max blowing force: 9,8 Nm

ENVIRONMENT**RECHARGEABLE BATTERY UNIT**

NiCD or NiMH batteries must be disposed of properly and should not be placed in household waste that is disposed of in an incinerator or landfill. NiCD or NiMH batteries can be harmful to the environment and may explode if exposed to fire.

DO NOT BURN OR COMPOST

Take care of the environment. At the end of the device's useful life, dispose of it in an environmentally friendly manner.

! WARNING !

THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN OR OTHER PERSONS WHOSE PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CONDITIONS OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE PREVENT THEM FROM USING THE APPLIANCE SAFELY, UNLESS THEY HAVE BEEN SUPERVISED OR INSTRUCTED BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE




Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland
www.robotatools.com



DEVICE PARTS

1. Air outlet
2. Air inlet
3. Start switch
4. Battery (Not included in the package)

SICHERHEIT ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

 Die Maschine erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsnormen.



Werfen Sie ausrangierte Geräte nicht in den Hausmüll.



Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann Ihr Gehör schädigen.



Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie eine Atemschutzmaske.



WARNUNG! Lesen Sie alle Warnungen und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann es zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen kommen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Akku-Gebläse verwenden.

Bitte beachten Sie, dass jeder Missbrauch zu Gefahren, Schäden oder schweren Verletzungen führen kann. Es ist daher wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung vollständig verstehen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Der in den Warnungen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

NOTIZ: Denken Sie daran, dass das Produkt nur für den Zweck verwendet werden darf, für den es entwickelt wurde.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Robota-Bläser ist zum Wegblasen von Staub und anderen leichten Abfällen bestimmt. Er eignet sich sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch, beispielsweise zum Reinigen von Arbeitsräumen und zum Entfernen von Staub aus Filtern.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE ZUM UMGANG MIT ELEKTROWERKZEUGEN

WARNUNG: Lesen Sie alle Warnungen, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

VOR DEM GEBRAUCH - SCHULUNG

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Verwendung des Gebläses vertraut.
2. Erlauben Sie niemals Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis der Verwendung des Gebläses oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gebläse zu verwenden. Lokale Vorschriften können ein Mindestalter für die Verwendung vorschreiben.
3. Verwenden Sie das Gebläse niemals, wenn sich andere Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in der Nähe befinden.
4. Denken Sie daran, dass der Benutzer für alle Unfälle oder Schäden an anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUBLÄSER

NOTIZ: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen für Ihr batteriebetriebenes Gebläse. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann den Benutzer in Gefahr bringen.

1. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, der in den Lufteinlass gesaugt werden könnte. Halten Sie lange Haare vom Lufteinlass fern.
2. Um Staubreizungen zu vermeiden, wird empfohlen, einen Gesichtsschutz zu tragen.
3. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Die ordnungsgemäße Verwendung von Schutzausrüstung wie Atemschutz, festen Sicherheitsschuhen, Schutzhelm oder Gehörschutz verringert Verletzungen.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

1. Schalten Sie das Gebläse aus und entfernen Sie den Akku.

Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind

- wenn Sie das Gebläse verlassen
- bevor Sie das Gebläse prüfen, reinigen oder warten

• wenn das Gebläse anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren

2. Betreiben Sie das Gebläse nur bei Tageslicht oder hellem Kunstlicht.

3. Halten Sie immer Ihr Gleichgewicht und greifen Sie nicht zu weit.

4. Lassen Sie keinen Schmutz in die Kühlluftöffnungen gelangen.

5. Betreiben Sie das Gebläse in der empfohlenen Betriebsposition auf einer festen, ebenen Fläche.

6. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

7. Richten Sie den Luftauslass nicht auf sich selbst oder andere. Die Luft kann Gegenstände bewegen und Verletzungen verursachen.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Versprühen von Chemikalien. Das Einatmen giftiger Dämpfe kann die Lunge schädigen.

9. Betreiben Sie das Gerät nicht in großen Höhen.

10. Blockieren Sie nicht die Ansaugöffnung und/oder den Lüfterauslass.

ACHTEN SIE DARAUFG, DASS DER LUFTEINLASS ODER -AUSLASS DES LÜFTERS NICHT DURCH STAUB ODER SCHMUTZ BLOCKIERT WIRD, WENN SIE IN STAUBIGEN BEREICHEN ARBEITEN.

11. Schalten Sie das Gebläse sofort aus, wenn das Gebläse äußeren Stößen ausgesetzt ist oder ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen erzeugt. Entfernen Sie den Akkupack aus dem Gebläse und überprüfen Sie das Gebläse auf Schäden, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen und verwenden. Wenn das Gebläse beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten ROBOTA-Händler reparieren.

12. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass des Gebläses.

13. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie den Akkupack einsetzen oder das Gebläse anheben oder tragen. Das Tragen des Gebläses mit dem Finger auf dem Schalter oder das Anschließen an die Stromversorgung bei

eingeschaltetem Schalter erhöht das Unfallrisiko.

14. Vermeiden Sie die Verwendung des Gebläses über längere Zeit bei niedrigen Temperaturen.

15. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem Luftdruck, der seine maximale Leistung überschreitet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKUPACK

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkus alle Warnhinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem batteriebetriebenen Produkt.

2. Zerlegen Sie den Akku nicht.

3. Wenn die Betriebszeit des Akkus deutlich kürzer wird, verwenden Sie den Akku nicht mehr. Dies kann zu Überhitzung, Verbrennungen oder sogar Explosionen führen.

4. Wenn der Akku zerbricht und die darin enthaltenen Materialien irgendwie in Ihre Augen gelangen, spülen Sie sie mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Batteriematerialien können im schlimmsten Fall zu Sehverlust führen.

5. Schließen Sie den Akku nicht kurz.

- Berühren Sie die Batterieanschlüsse nicht mit leitfähigem Material.

- Vermeiden Sie Kurzschlüsse des Akkus und lagern Sie den Akku nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen usw.

- Setzen Sie den Akku nicht Wasser oder Regen aus.

Kurzschlüsse können zu Stromstößen, Überhitzung, Verbrennungen oder Geräteausfällen führen.

6. Lagern Sie das Werkzeug und den Akku nicht an einem Ort, an dem die Temperatur 50 °C oder mehr erreichen kann.

7. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, auch wenn sie stark beschädigt oder völlig entladen ist. Offene Flammen können die Batterie zum Explodieren bringen.

8. Setzen Sie die Batterie keinen Stößen aus und lassen Sie sie nicht fallen.

9. Verwenden Sie keine defekte Batterie.

10. Die enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Beispielsweise müssen Spediteure bei gewerblichem Transport besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung einhalten. Bei der Vorbereitung des Produkts für den Versand ist die Beratung durch einen Gefahrgutexperten

erforderlich. Beachten Sie auch etwaige detailliertere nationale Vorschriften.

Die freiliegenden Anschlüsse der Batterie sollten mit Klebeband oder einer Abdeckung geschützt werden und die Verpackung sollte so erfolgen, dass sich die Batterie in der Verpackung nicht bewegen kann.

11. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und die Batterie abgeklemmt ist, bevor Sie Einstellungen oder Prüfungen vornehmen.

EINSETZEN UND ENTFERNEN DES AKKUS

Schalten Sie das Werkzeug immer aus, bevor Sie den Akku anbringen oder entfernen.

Der Akku befindet sich unten am Griff. Schieben Sie den Akku in Position, bis er einrastet.

In ähnlicher Weise wird der Akku entfernt, indem Sie den Entriegelungsknopf am Akku drücken und den Akku nach hinten ziehen.

HINWEIS: Im Lieferumfang ist kein Akkupack enthalten, dieser muss separat erworben werden. Wir empfehlen die Verwendung von ROBOTA-Akkus.

BLASBETRIEB

1. Blasen Sie Schmutz niemals in Richtung von Personen.

2. Richten Sie die Düse beim Verwenden des Staubgebläses niemals auf Personen in der Nähe.

3. Blasen Sie niemals gefährliche Gegenstände wie Nägel, Glasscherben oder Klingen weg.

4. Verwenden Sie das Staubgebläse nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass das Gebläse sicher verwendet werden kann, indem Sie prüfen, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.

2. Wenn ein Teil abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen Sie es.

3. Lagern Sie das Gebläse an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

4. Wenn Sie das Gebläse zur Inspektion, Wartung, Lagerung oder zum Wechseln

des Steckers anhalten, schalten Sie das Gebläse aus, stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, und entfernen Sie dann den Akku. Lassen Sie das Gebläse abkühlen, bevor Sie es anfassen. Gehen Sie gut mit dem Gebläse um und halten Sie es sauber.

5. Halten Sie das Gerät beim Tragen am Griff fest. Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der Düse. Das Gerät könnte beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

6. Lassen Sie das Gebläse immer abkühlen, bevor Sie es lagern.

7. Setzen Sie das Gebläse nicht dem Regen aus. Lagern Sie das Staubgebläse im Haus.

8. Zerlegen Sie das Gerät nicht.

WARTUNG

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturdienst mit ausschließlich identischen Ersatzteilen warten. So stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. Wenden Sie sich im Problemfall immer an den Händler, bei dem Sie das Robota-Werkzeug gekauft haben.

2. Warten Sie niemals defekte Akkus. Akkuwartungen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

WARNUNG: Lassen Sie sich durch die Benutzerfreundlichkeit des Werkzeugs (aufgrund wiederholter Verwendung) NICHT in ein falsches Sicherheitsgefühl wiegen und vernachlässigen Sie nicht die Einhaltung der Sicherheitshinweise des Werkzeugs.

MISSBRAUCH Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen führen.

ARBEITEN

ALLGEMEINE BLASANWENDUNGEN

Sie können Arbeitsflächen und Böden durch Blasen von Staub, Schmutz, Rückständen und anderen Verunreinigungen befreien. Blasen Sie die gesamte Oberfläche ab, indem Sie die Düse aus geeigneter Entfernung auf die Oberfläche richten und sie hin und

her bewegen.

ACHTUNG: BLASEN SIE NIEMALS SCHMUTZ IN RICHTUNG VON MENSCHEN ODER HAUSTIEREN.

ACHTUNG: TRAGEN SIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG, WIE ATMESCHUTZ UND AUGENSCHUTZ.

HINWEIS: HINDERNISSE VON DEN ZU BLASENDEN FLÄCHEN VORAB ENTFERNEN.

BLASEN IN ENGEN RÄUMEN

Sie können Staub aus engen Räumen, Ecken und entlang von Wänden durch Blasen entfernen.

Richten Sie das Gebläse aus angemessener Entfernung direkt auf das Ziel und regulieren Sie die geblasene Luftmenge durch Drücken des Auslöseschalters.

NOTIZ: Halten Sie mit dem Gebläse einen angemessenen Abstand zum zu blasenden Objekt, um zu verhindern, dass Staub in die Luft geschleudert wird.

NOTIZ: Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, beispielsweise Atemschutz und Augenschutz.

WARTUNG

REINIGUNG

Reinigen Sie den Werkzeugkörper regelmäßig mit einem trockenen oder mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch.

TECHNISCHE DATEN

Modell DC-TA18V ROBOTA CORDLESS TURBO BLOWER

Spannung: 18 V DC

Blasgeschwindigkeit: 35m/s

Maximale Luftmenge: 400m³/h

Max blaskraft: 9,8 Nm

UMWELT

WIEDERAUFLADBARE AKKUEINHEIT

NiCD- oder NiMH-Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, der in einer Verbrennungsanlage oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird. NiCD- oder NiMH-Akkus können umweltschädlich sein

und bei Kontakt mit Feuer explodieren.

NICHT VERBRENNEN ODER KOMPOSTIEREN

Denken Sie an die Umwelt. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer umweltgerecht.

! WARNUNG !

DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH KINDER ODER ANDERE PERSONEN BESTIMMT, DEREN KÖRPERLICHE, SENSORISCHE ODER GEISTIGE VERFÜGUNG ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN SIE DARAN HINDERT, DAS GERÄT SICHER ZU VERWENDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN VON EINER FÜR IHRE SICHERHEIT VERANTWORTLICHEN PERSON BEAUF SICHTIGT ODER ANGEWIESEN.

- KINDER SOLLTEN BEAUF SICHTIGT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland
www.robotatools.com



GERÄTETEILE

1. Luftauslass
2. Lufteinlass
3. Startschalter
4. Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
 VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMElse

**ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND**

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
 FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
 SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
 Tuote:
 Produkt:

ROBOTA 18V CORDLESS TURBO BLOWER

Direktive:
 Direktiivit:
 Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
 Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
 Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2014/30/EU

Standards:
 Standardit:
 Standarder:

The following harmonized standards were applied:
 Seuraavat standardit on käytetty:
 Standarder som använts:

EN IEC 55014-1:2021**EN IEC 55014-2:2021****EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021****EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019/A2: 2021**

Helsinki, Finland: 9.4.2025



H Tuomaala
 Quality Manager



K. Karjalainen
 Product Line Manager

Robota DC-TA18V Cordless Turbo Blower 18V
 Item no: R01-10099 EAN: 6438212140377
 Document no: DC-TA18V-2025-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

WWW.ROBOTA.TOOLS • CHECK WEBSITE FOR MORE INFO

Robota

Robota

Tukkumyynti:

BAITS.FI

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani

orders@baits.fi

Maahantuojat/Importer

ROBOTA OY

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani