

Robota


**AKKUPUHALLIN
BATTERIDRIVEN BLÅSARE
CORDLESS TURBO AIR JET BLOWER
AKKU-GEBLÄSE
AKUPUHUR
DC-AJ18V**



Käyttöohje • Bruksanvisning
User Manual • Bedienungs-
anleitung • Kasutusjuhend

TURVALLISUUS

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.



Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.



Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.



Käytä suojalaseja.



Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukaantumisen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen akkukäyttöisen puhaltimen käyttöä.

Huomaa, että mikä tahansa väärinkäyttö voi aiheuttaa vaara, vahingon tai vakavan vamman. Tästä syystä on tärkeää, että sisäistä hyvin tämän käyttöohjekirjan sisällön.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa (johdollista) sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa (johdotonta) sähkötyökalua.

HUOMAUTUS: Muista, että tuotetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin se on suunniteltu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä Robotan puhallin on tarkoitettu pölyn ja muun kevyen roskan puhaltamiseen. Se sopii sekä ammatti- että kotitalouskäyttöön esim. työtilojen puhdistamiseen sekä pölyn poistamiseen suodattimista.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän

sähkö- työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

ENNEN KÄYTTÖÄ - KOULUTUS

1. Lue ohjeet huolellisesti. Perehdy puhaltimen säätimiin ja asianmukaiseen käyttöön.
2. Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa puhaltimen käytöstä, tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää puhallinta. Paikallisissa määräyksissä saatetaan asettaa käytölle vähimmäiskäyttöaika.
3. Älä koskaan käytä puhallinta, jos lähistöllä on muita sivullisia henkilöitä, erityisesti lapsia tai lemmikkieläimiä.
4. Muista, että käyttäjä vastaa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.

AKKUKÄYTTÖISTÄ PUHALLINTA KOSKEVAT TURVALLISUUSVAROITUKSET

HUOMIO: Lue kaikki akkukäyttöisen puhaltimen turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Mikäli alla lueteltuja ohjeita ei ole noudatettu, voi käyttäjä altistua vaaralle.

1. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat imeytyä ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset etäällä ilmanottoaukoista.
2. Pölyyrsytyksen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää kasvosuojusta.
3. Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, esimerkiksi hengityssuojaimien, pitävien turvakengien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, asianmukainen käyttö vähentää loukkaantumisia.

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Sammuta puhallin ja irrota akkupaketti. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet
 - aina poistuessasi puhaltimen luota
 - ennen puhaltimen tarkastamista, puhdistamista tai kunnossapitoa
 - jos puhallin alkaa täristä epänormaalisti
2. Käytä puhallinta vain päivänvalossa

tai kirkaassa keinovalossa.

3. Säilytä aina tasapainoisesti, äläkä kurkottele liian pitkälle.
4. Älä päästä roskia jäähdytysilma-aukkoihin.
5. Käytä puhallinta suositellussa käyttöasennossa kiinteän ja tasaisen pinnan päällä.
6. Älä koske laitteeseen märin käsin.
7. Älä osoita ilman ulostulopäätä itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Ilma voi saada esineet liikkumaan ja aiheuttaa vammoja.
8. Älä käytä laitetta kemikaalien ruiskuttamiseen. Myrkyllisten höyryjen hengittäminen voi vahingoittaa keuhkoja.
9. Älä käytä puhallinta korkeissa paikoissa.
10. Älä tuki imuaukkoa ja/tai puhaltimen ulostuloa.

VARO, ETTEIVÄT PÖLY TAI LIKA TUKI PUHALTIMEN ILMAN SISÄ- TAI ULOSTULOJA PÖLYISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENNELTÄESSÄ.

• Älä käytä muita kuin Robotan toimitamia suuttimia

11. Sammuta puhallin välittömästi, jos puhaltimeen kohdistuu ulkopuolisia iskuja tai siinä ilmenee epätavallista melua tai värinää. Irrota akkupaketti puhaltimesta ja tarkista puhallin vaurioiden varalta ennen sen uudelleen käynnistämistä ja käyttöä. Jos puhallin on vaurioitunut, korjautta se valtuutetussa ROBOTA-jälleenmyyjällä.
12. Älä työnnä sormia tai mitään esineitä puhaltimen ilman sisä- tai ulostuloon.
13. Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on asetettu off-asettoon, ennen akkupaketin asentamista tai puhaltimen nostamista tai kantamista. Puhaltimen kantaminen sormi kytkimellä tai sen kytkeminen virransyöttöön kytkimen ollessa päällä kasvattaa tapaturmariskejä.
14. Vältä puhaltimen pitkäaikaista käyttöä alhaisissa lämpötiloissa.
15. Älä käytä laitetta sen enimmäisteho ylittävällä ilmanpaineella.

AKKUPAKETTIA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa, akussa ja akkukäyttöisessä tuotteessa oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akkua.

3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumentuminen, palovammoja tai jopa räjähdys.

4. Jos akku rikkoontuu ja sen sisällä olevia materiaaleja jotenkin pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkumateriaalit voi aiheuttaa pahimassa tapauksessa näön menetyksen.

5. Älä oikosulje akkua.

- Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.

- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.

- Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.

Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.

6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.

7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.

8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.

9. Älä käytä viallista akkua.

10. Sisältyviä litium-ioni-akkua koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaati- muksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaaral- listen aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskoh- taisemmat kansalli- set määräykset Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.

11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

TOIMINTOJEN KUVAUS

Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROTAMINEN

Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

Akku sijaitsee kahvan alaosassa. Työn-

nä akku paikoilleen niin että se lukittuu. Vastaavasti akku irroitetaan painamalla akussa olevaa vapautin nappia ja vetämällä akku irti taaksepäin.

HUOM: Pakkaus ei sisällä akkupakettia, se on ostettava erikseen. Suosittelemme käytettäväksi ROBOTa akkuja.

PUHALLUSKÄYTTÖ

1. Älä koskaan puhalla roskia ihmisiä päin.

2. Älä koskaan suuntaa suutinta ketään lähellä olevaa kohti, kun käytät pölypuhallinta.

3. Älä koskaan puhalla vaarallisia esineitä, kuten nauvoja, lasinsirpaleita tai teriä.

4. Älä käytä pölypuhallinta tulenarkojen materiaalien lähellä.

PUHALLUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Puhaltimessa on neljä eri puhallusvoimakkuuden säädön vaihtetta. Vaihteiden vaihtaminen tapahtuu painamalla voimakkuuden säätönappia, joka sijaitsee laitteen kahvassa, suoraan akun yläpuolella.

HUOM: Varmista, että puhallin on täysin pysähtynyt ennen vaihteen vaihtamista.

HUOM: Neljännen tehovaihteen, Turbovaihteen, kytkeminen tapahtuu laitteen ollessa pysähdyksissä ja alimmalla eli ensimmäisellä vaihteella. Aseta laite ensimmäiseen vaihdetilaan ja vedä liipaisinta nopeasti niin, että ensimmäisen vedon jälkeen vapautat liipaisimen hetkeksi ja seuraavalla vedolla pidät liipaisimen pohjassa. Tehovaihte nousee ensin kolmanteen vaihteeseen ja sen jälkeen automaattisesti neljanteen vaihteeseen. Huomaa, että Turbo-vaihteen käyttö kuluttaa akkua huomattavasti nopeammin kuin muiden vaihteiden käyttö.

PUHDISTUS JA VARASTOINTI

1. Varmista puhaltimen käyttöturvallisuus tarkastamalla, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.

2. Jos jokin osa on kulunut tai vaurioitunut, vaihda se.

3. Säilytä puhallinta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

4. Kun pysäytät puhaltimen tarkistusta, huoltoa, varastointia tai liitinkappaleen vaihtamista varten, kytke puhaltimen virta pois päältä, varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät täysin, ja irrota

sitten akkupaketti. Anna puhaltimen jäähtyä ennen sen käsittelemistä. Pidä puhaltimesta hyvää huolta ja pidä se puhtaana.

5. Kun kannat laitetta, pidä kiinni laitteen kahvasta. Älä kannata tai vedä laitetta suuttimesta. Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja.

6. Anna puhaltimen jäähtyä aina ennen sen asettamista säilytykseen.

7. Älä altista puhallinta sateelle. Varas- toi pölypuhallin sisätiloihin.

8. Älä pura laitetta.

HUOLTO

1. Anna pätevä korjaajan huoltaa sähkötyökalusi käyttäen vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy. Ongelmatilanteissa käänny aina jälleenmyyjän puoleen mistä ostit Robotat työkalun.

2. Älä koskaan huolla viallisia akkuja. Akkujen huolto on suoritettava ainoastaan valmistajan tai valtuutetun huolto liikkeen toimesta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helpokäyttöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen.

VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjees- sa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

KOKOONPANO

SUUTTIMEN ASENTAMINEN

Kohdista suuttimen lukituspäässä olevat pienet aukot työkalun rungossa olevien lukitsimien kohdalle ja paina suutin kiinni työkalun runkoon siten, että lukitsimet asettuvat aukkoihin. Kun olet asentanut suuttimen, varmista kiinnityksen pitävyys yrittämällä vetää sitä irti.

SUUTTIMEN IRROTTAMINEN

Pidä kiinni suuttimesta ja käännä sitä varovasti irti työkalun rungosta, kunnes toisen puolen lukitsin ei ole enää suuttimen lukitusaukossa. Vedä tämän jälkeen suutin irti työkalun rungosta.

TYÖSKENTELY

YLEINEN PUHALLUSKÄYTTÖ

Voit puhdistaa työpinnat ja lattiat pölystä, liasta, jäämistä ja muusta yleisestä jätteenkäsittelystä puhaltamalla. Puhalla koko pinta suuntaamalla suutin pintaa kohti sopivalta etäisyydeltä ja liikuttamalla suutinta edestakaisin.

HUOMIO: ÄLÄ KOSKAAN PUHALLA ROSKIA IHMISIÄ TAI LEMMIKKEJÄ PÄIN.

HUOMIO: KÄYTÄ HENKILÖSUOJAIMIA, KUTEN HENGITYSSUOJAINIA JA SILMÄSUOJAIMIA.

HUOMAUTUS: POISTA ESTEET PUHALLETTAVILTA PINNOILTA ETUKÄTEEN.

PUHALLUS AHTAISSA TILOISSA

Voit poistaa pölyn ahtaista tiloista, kulumista ja seinän vieruksilta puhaltamalla.

Suuntaa suutin suoraan kohdetta kohti kohtuulliselta etäisyydeltä ja säädä puhallettavaa ilmamäärää liipaisinkyntä painamalla.

HUOMIO: Pidä suutin kohtuullisen etäisyyden päässä puhalluskohteesta, jotta pölyä ei pölyä ilmaan.

HUOMIO: Käytä henkilösuojaimia, kuten hengityssuojainta ja silmäsuojaimia.

KUNNOSSAPITO**PUHDISTUS**

Puhdista työkalun runko kuivalla liinalla tai saippuave-teen kostutetulla liinalla säännöllisesti.

TEKNISET TIEDOT

Malli DC-AJ18V ROBOTA CORDLESS
TURBO AIR JET BLOWER
Jännite: 18V DC
Puhallusnopeus: 52m/s
Suurin ilmamäärä: 590m³/h
Puhallusvoima: 2,4-15,6 Nm

YMPÄRISTÖ LADATTAVA AKKUYKSIKÖ

NiCD- tai NiMH-akut täytyy hävittää oikein, eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen, joka hävitetään polttolaitoksessa tai kaatopaikalla. NiCD- tai NiMH-akut voivat

olla haitallisia ympäristölle, ja ne voivat räjähtää, jos ne altistetaan tulelle.

ÄLÄ POLTA TAI KOMPOSTOI

Pidä huolta ympäristöstä. Laitteen käyttäjän päätyttyä, hävitä se asianmukaisella tavalla ympäristö huomioonottaen.


! VAROITUS !

TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVÄKSI, JOIDEN FYSISET, AISTINVARAISET TAI HENKISET OMINAISUUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALLISESTI, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUDESTAAN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland
www.robotatools.com



LAITTEEN OSAT


1. Ilman ulostulo
2. Ilman sisääntulo
3. Käynnistyskytkin
4. Akun varauksen osoittaja (LED)
5. Puhallusvoimakkuudensäätö
6. Kahvan jäähdytysaukko
7. Akku (Ei sisälly pakettiin)
8. Jatkosuutin


LAITTEEN VAIHTEET


Maksimaalinen puhallusvoimakkuus kullakin vaihteella


1. 2,4 Nm
2. 5,8 Nm
3. 9,8 Nm
4. 15,6 Nm


SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.

 Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.

 Använd hörselskydd.
Buller kan skada din hörsel.

 Använd skyddsglasögon.

 Använd andningsskydd.



WARNING! Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den batteridrivna fläkten.

Observera att all felaktig användning kan orsaka fara, skador eller allvarliga skador. Av denna anledning är det viktigt att du grundligt förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

OBS: Kom ihåg att produkten endast ska användas för det syfte den är designad för.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Denna Robota-fläkt är avsedd för att blåsa damm och annat lätt skräp. Den är lämplig för både professionellt och hushållsbruk, t.ex. för rengöring av arbetsutrymmen och borttagning av damm från filter.

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG ANGÅENDE ALLMÄNNA VARNINGAR

WARNING: Läs alla varningar, instruktioner, bilder och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

FÖRE ANVÄNDNING - TRÄNING.

1. Läs instruktionerna noggrant. Bekanta dig med fläktens kontroller och korrekt användning.
2. Låt aldrig barn, personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet eller kunskap i att använda fläkten, eller personer som inte är bekanta med denna bruksanvisning, använda fläkten. Lokala bestämmelser kan fastställa en lägsta åldersgräns för användning.
3. Använd aldrig fläkten om det finns andra åskådare i närheten, speciellt barn eller husdjur.
4. Kom ihåg att användaren är ansvarig för alla olyckor eller skador som han orsakar på andra människor eller deras egendom.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIDRIVNA BLÅSARE

UPPMÄRKSAMHET: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, bilder och specifikationer för den batteridrivna fläkten. Om instruktionerna nedan inte har följts kan användaren utsättas för fara.

1. Bär inte löst sittande kläder eller smycken som kan absorberas i luftintaget. Håll långt håret borta från luftintag.
2. För att undvika dammirritation rekommenderas att använda ansiktsskydd.
3. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Korrekt användning av skyddsutrustning, såsom andningsskydd, stödjande skyddsskor, hjälm eller hörselskydd, kommer att minska skadorna.

ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Stäng av fläkten och ta bort batteripaketet.
Se till att alla rörliga delar har stannat helt
 - varje gång du lämnar fläkten
 - innan du kontrollerar fläkten, rengöring eller underhåll
 - om fläkten börjar vibrera onormalt

2. Använd fläkten endast i dagsljus eller starkt konstgjort ljus.
3. Håll alltid balansen och sträck dig inte för långt.
4. Låt inte skräp komma in i kylventilerna.
5. Använd fläkten i rekommenderat arbetsläge på en stadig och plan yta.
6. Rör inte enheten med våta händer.
7. Rikta inte luftutloppet mot dig själv eller andra personer. Luft kan få föremål att röra sig och orsaka skador.
8. Använd inte enheten för att spraya kemikalier. Inandning av giftiga ångor kan skada lungorna.
9. Använd inte fläkten på höga ställen.
10. Blockera inte insugningsöppningen och/eller fläktutloppet.

VAR NOGA MED ATT INTE BLOCKERA FLÄKTENS LUFTINTAG ELLER UTLOPP MED DAMM ELLER SMUTS NÄR DU ARBETAR I DAMMIGA OMRÅDEN.

- Använd inte andra munstycken än de som levereras av Robota

11. Stäng av fläkten omedelbart om fläkten utsätts för yttre stötar eller ovanligt ljud eller vibrationer uppstår. Ta bort batteripaketet från fläkten och kontrollera att fläkten inte är skadad innan du startar om och använder den. Om fläkten är skadad, låt en auktoriserad ROBOTA-återförsäljare reparera den.
12. För inte in fingrar eller föremål i fläktens luftintag eller utlopp.
13. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är avstängd innan du installerar batteripaketet eller lyfter eller bär fläkten. Att bära fläkten med fingret på strömbrytaren eller koppla den till strömförsörjningen med strömbrytaren på ökar risken för olyckor.
14. Undvik långvarig användning av fläkten vid låga temperaturer.
15. Använd inte enheten med lufttryck som överstiger dess maximala effekt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ANGÅENDE BATTERIPAKETET

1. Innan du använder batteriet, läs alla varningstexter på laddaren, batteriet och den batteridrivna produkten.
2. Ta inte isär batteriet.
3. Om batteriets drifttid förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli överigång, brännskador eller till och med en explosion.

- Om batteriet går sönder och materialet inuti på något sätt kommer in i ögonen, skölj med rent vatten och uppsök omedelbart läkare. Batterimaterial kan i värsta fall orsaka synförlust.
- Kortslut inte batteriet.

- Rör inte batteripolerna med något ledande material.

- Undvik att kortsluta batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.

- Utsätt inte batteriet för vatten eller till regnet.

En kortslutning kan orsaka strömstörningar, överhettning, brännskador eller skador på enheten.

6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50 °C eller högre.

7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.

8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.

9. Använd inte ett defekt batteri.

10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i lagstiftningen om farliga ämnen. Exempelvis måste tredjepartsspeditorer uppfylla särskilda krav gällande förpackning och märkning vid kommersiella transporter. Förberedelsen av produkten som ska skickas kräver råd från en expert på farliga ämnen. Var också uppmärksam på eventuellt mer detaljerade nationella bestämmelser

Batteriets öppna kontakter ska skyddas med tejp eller lock och förpackningen ska göras på ett sådant sätt att batteriet inte kan röra sig i förpackningen. 11. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Innan du gör justeringar och kontroller, se alltid till att verktyget är avstängt och batteriet är borttaget.

INSTALLERA ELLER TA BORT BATTERIET

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet.

Batteriet sitter längst ner på handtaget. Skjut batteriet på plats så att det låser. På motsvarande sätt tas batteriet bort genom att trycka på frigöringsknappen på batteriet och dra tillbaka batteriet. OBS: Paketet innehåller inget batteripaket, det måste köpas separat. Vi rekommenderar att du använder ROBOTA-

batterier.

BLÅSOPERATION

- Blås aldrig skräp mot människor.
- Rikta aldrig munstycket mot någon i närheten när du använder dammsugaren.
- Blås aldrig på farliga föremål som spikar, krossat glas eller knivar.
- Använd inte dammblåsan i närheten av brandfarliga material.

JUSTERING AV BLÅSKRAFT

Fläkten har fyra olika blåsning intensitetsjusteringsväxel. Växling sker i genom att trycka på volymjusteringsknappen, som sitter på enhetens handtag, direkt ovanför batteriet.

OBS: Se till att fläkten har stannat helt innan du växlar.

OBS: Den fjärde kraftväxeln, turboväxeln, är ilagd när verktyget är stil-lastaende och i den lägsta, första växeln. Placera verktyget i första växeln och tryck snabbt på avtryckaren. Släpp avtryckaren kort efter det första draget och håll avtryckaren nedtryckt under nästa drag. Kraftväxeln ökar först till tredje växeln och sedan automatiskt till fjärde växeln. Observera att användning av turboväxel tömmer batteriet betydligt snabbare än användning av andra växlar.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Säkerställ driftsäkerheten för dammblåsaren genom att kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna.
- Om någon del är sliten eller skadad, byt ut den.
- Förvara dammblåsan på en torr plats utom räckhåll för barn.
- När du stoppar fläkten för inspektion, underhåll, förvaring eller byte av kon-taktton, stäng av fläkten, se till att alla rörliga delar stannar helt och ta sedan bort batteripaketet. Låt fläkten svalna innan du hanterar den. Ta väl hand om dammsugaren och håll den ren.
- Håll i enhetens handtag när du bär enheten. Bär eller dra inte enheten i slangen. Enheten kan skadas och orsaka personskada.
- Låt alltid fläkten svalna innan den förvaras.
- Utsätt inte fläkten för regn. Förvara dammblåsan inomhus.

- Ta inte isär enheten.

UNDERHÅLL

- Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg som endast använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls. Vid problem, kontakta alltid återförsäljaren där du köpte Robota-verktyget.
- Utför aldrig service på defekta batterier. Batterier får endast servas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

VARNING: LÅT INTE VERKTYGETS ANVÄNDARVÄNLIGHET (PÅ GRUND AV UPPREPAD ANVÄNDNING) INVAGGA DIG I EN FALSK KÄNSLA AV SÄKERHET TILL ATT FÖRSUMMA ATT FÖLJA VERKTYGETS SÄKERHETSINSTRUKTIONER.

FILKEN ANVÄNDNING ELLER FÖRSUMMELSE AV SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA I DENNA HANDBOK KAN ORSAKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR.

KONFIGURATION

INSTALLATION AV MUNSTYCKET

Rikta in de små hålen på munstyckets läsande med läsen på verktygskroppen och tryck munstycket mot verktygskroppen så att läsen passar in i hålen. När du har installerat munstycket, försök att dra ut det för att se till att det sitter fast.

TA BORT MUNSTYCKET

Håll munstycket och vrid det försiktigt bort från verktygskroppen tills låset på andra sidan inte längre sitter i munstyckets låsspår. Efter detta, dra munstycket från verktygskroppen.

ARBETSSÅTT

ALLMÅN BLÅSNING

Du kan rengöra arbetsytor och golv från damm, smuts, rester och annat allmänt avfall genom att blåsa. Blås hela ytan genom att rikta munstycket mot ytan på lämpligt avstånd och flytta munstycket fram och tillbaka.

OBSERVERA: BLÅS ALDRIG SKRÅP MOT MÄNNISKOR ELLER HUSDJUR. OBSERVERA: ANVÄND PERSONLIG SKYDDSTRUSTNING SÅSOM ANDNINGSSKYDD OCH ÖGONSKYDD.

OBS: TA BORT HINDER FRÅN UPPBLÅSBARA YTOR I FÖRVÅG.

BLÅSER I TRÅNGA UTRYMMEN

Du kan ta bort damm från trånga utrymmen, hörn och väggkanter genom att blåsa.

Rikta munstycket direkt mot målet från ett rimligt avstånd och justera mängden luft som ska blåsas genom att trycka på avtryckaren.

OBSERVERA: Håll munstycket på rimligt avstånd från föremålet som ska blåsas för att undvika att damm blåser upp i luften.

OBSERVERA: Använd personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd och ögonskydd.

UNDERHÅLL

RENADE

Rengör verktygskroppen regelbundet med en torr trasa eller en trasa fuktad med tvålatten.

TEKNISK INFORMATION

Model DC-AJ18V ROBOTA CORDLESS
TURBO AIR JET BLOWER
Spänning: 18V DC
Blåshastighet: 52m/s
Maximal luftvolym: 590m³/h
Blåskraft: 2,4-15,6 Nm

TEKNISK INFORMATION MILJÖ UPPLADNINGSBAR BATTERIENHET

NiCD- eller NiMH-batterier måste kasseras på rätt sätt och får inte slängas i hushållsavfallet som slängs i en förbränningsugn eller deponi. NiCD- eller NiMH-batterier kan vara skadliga för miljön och kan explodera om de utsätts för eld.

BRÄNN INTE ELLER KOMPOSTERA

Ta hand om miljön. Vid slutet av enhetens livslängd, kassera den på ett lämpligt sätt med hänsyn till miljön.


! VARNING!

DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSISKA, SENSORISKA ELLER PSYKISKA EGENSKAPER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP FÖRHINDR DEM FRÅN ATT ANVÄNDA ENHETEN SÅKERT OM DEN INTE ÄR OÖVERVAKAD AV ENHETEN FETY ATT ANVÄNDA ENHETEN.

- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKAR MED DENNA ENHET.



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland
www.robotatools.com

**ENHETENS DELAR**


1. Luftuttag
2. Luftinsläpp
3. Startbrytare
4. Batteriladdningsindikator (LED)
5. Justering av blåsintensitet
6. Handtags kylhål
7. Batteri (ingår ej i paketet)
8. Förlängningsmunstycke

UTSTYR

- Maximal blåsning styrka i varje växel
- | | |
|----|---------|
| 1. | 2,4 Nm |
| 2. | 5,8 Nm |
| 3. | 9,8 Nm |
| 4. | 15,6 Nm |

SAFETY

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 The machine meets the requirements of safety standards.



Do not put discarded devices in household waste.



Wear hearing protection. Noise can damage your hearing.



Wear safety glasses.



Wear a respirator.



WARNING! Read all warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Read this instruction manual carefully before using the cordless blower.

Please note that any misuse may result in danger, damage or serious injury. It is therefore important that you fully understand the contents of this instruction manual.

Keep all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" used in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or your battery-operated (cordless) power tool.

NOTE: Remember that the product should only be used for the purpose for which it was designed.

INTENDED USE

This Robota blower is intended for blowing dust and other light debris. It is suitable for both professional and domestic use, e.g. for cleaning work spaces and removing dust from filters.

GENERAL WARNINGS FOR USING POWER TOOLS

WARNING: Read all warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to

follow the instructions listed below may result in electric shock, fire or serious injury.

BEFORE USE - TRAINING

1. Read the instructions carefully. Familiarize yourself with the controls and proper use of the blower.
2. Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of how to use the blower, or persons unfamiliar with these instructions, to use the blower. Local regulations may impose a minimum age limit for use.
3. Never use the blower if there are other bystanders, especially children or pets, nearby.
4. Remember that the user is responsible for any accidents or damage caused to other people or their property.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY-POWERED BLOWERS

NOTE: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications for your battery-powered blower. Failure to follow the instructions listed below may expose the user to danger.

1. Do not wear loose clothing or jewelry that can be drawn into the air intake. Keep long hair away from the air intake.
2. To avoid dust irritation, it is recommended to wear a face shield.
3. Wear personal protective equipment. Always wear safety glasses. Proper use of protective equipment, such as a respirator, sturdy safety shoes, a hard hat or hearing protection, will reduce injuries.

GENERAL USE

1. Turn off the blower and remove the battery pack. Make sure all moving parts have come to a complete stop
 - whenever you leave the blower
 - before checking, cleaning or servicing the blower
 - if the blower starts to vibrate abnormally
2. Operate the blower only in daylight or bright artificial light.
3. Always maintain your balance and do not reach too far.
4. Do not allow debris to enter the cooling air vents.
5. Operate the blower in the recom-

mended operating position on a solid, level surface.

6. Do not touch the unit with wet hands.
7. Do not point the air outlet at yourself or others. The air can move objects and cause injury.
8. Do not use the unit to spray chemicals. Inhaling toxic fumes can damage the lungs.
9. Do not operate the unit at high altitudes.
10. Do not block the intake opening and/or the fan outlet.

BE CAREFUL NOT TO LET DUST OR DIRT BLOCK THE FAN'S AIR INLET OR OUTLET WHEN WORKING IN DUSTY AREAS.

• Do not use nozzles other than those supplied by Robota

11. Switch off the blower immediately if the blower is subjected to external impacts or if it produces unusual noise or vibration. Remove the battery pack from the blower and inspect the blower for damage before restarting and using it. If the blower is damaged, have it repaired by an authorized ROBOTA dealer.
12. Do not insert fingers or any objects into the air inlet or outlet of the blower.
13. Prevent accidental starting. Make sure the switch is in the off position before installing the battery pack or lifting or carrying the blower. Carrying the blower with your finger on the switch or connecting it to the power supply while the switch is on increases the risk of accidents.
14. Avoid using the blower for extended periods of time in low temperatures.
15. Do not operate the device at an air pressure exceeding its maximum output.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE BATTERY PACK

1. Before using the battery, read all warning labels on the charger, battery, and battery-powered product.
2. Do not disassemble the battery.
3. If the battery operating time becomes significantly shorter, stop using the battery. This may result in overheating, burns, or even explosion.
4. If the battery breaks and the materials inside somehow get into your eyes, rinse with clean water and seek medical attention immediately. Battery materials can cause loss of vision in the worst case.

5. Do not short-circuit the battery.
 - Do not touch the battery terminals with any conductive material.
 - Avoid short-circuiting the battery and do not store the battery together with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - Do not expose the battery to water or rain.

Short-circuiting may cause a current surge, overheating, burns, or device failure.

6. Do not store the tool and battery in a place where the temperature can reach 50°C or higher.

7. Do not dispose of the battery in a fire, even if it is severely damaged or completely exhausted. Open flames can cause the battery to explode.

8. Do not knock or drop the battery.

9. Do not use a defective battery.

10. The lithium-ion batteries included are subject to the requirements of the hazardous goods legislation. For example, third-party freight forwarders must comply with special requirements for packaging and labeling for commercial transport. Advice from a hazardous goods expert is required when preparing the product for shipment. Also observe any more detailed national regulations.

The exposed terminals of the battery should be protected with tape or a cover and the packaging should be done in such a way that the battery cannot move in the packaging.

11. Dispose of the battery in accordance with local regulations.

DESCRIPTION OF FUNCTIONS

Always make sure that the tool is switched off and the battery is disconnected before making any adjustments or checks.

INSTALLING AND REMOVING THE BATTERY

Always turn off the tool before attaching or removing the battery. The battery is located at the bottom of the handle. Push the battery into place until it locks.

Similarly, the battery is removed by pressing the release button on the battery and pulling the battery back.

NOTE: The package does not include a battery pack, it must be purchased separately. We recommend using ROBOTA batteries.

BLOWING OPERATION

1. Never blow debris towards people.
2. Never point the nozzle at anyone nearby when using the dust blower.
3. Never blow dangerous objects such as nails, broken glass or blades.
4. Do not use the dust blower near flammable materials.

BLOWING INTENSITY ADJUSTMENT

The blower has four different blower speed settings. Changing the speed is done by pressing the speed control button, which is located on the handle of the device, directly above the battery.

NOTE: Make sure the blower has completely stopped before changing the speed.

NOTE: The fourth power gear, Turbo gear, is engaged when the tool is stopped and in the lowest, first gear. Place the tool in first gear and pull the trigger quickly, releasing the trigger briefly after the first pull and holding the trigger down with the next pull. The power gear will first increase to third gear and then automatically to fourth gear. Please note that using Turbo gear will drain the battery significantly faster than using other gears.

CLEANING AND STORAGE

1. Ensure the blower is safe to use by checking that all nuts, bolts and screws are tight.
2. If any part is worn or damaged, replace it.
3. Store the blower in a dry place out of reach of children.
4. When stopping the blower for inspection, maintenance, storage or changing the connector, turn off the power to the blower, make sure that all moving parts have come to a complete stop, and then remove the battery pack. Allow the blower to cool before handling it. Take good care of the blower and keep it clean.
5. When carrying the device, hold the handle of the device. Do not carry or pull the device by the nozzle. The device may be damaged and cause injury.
6. Always allow the blower to cool before storing it.
7. Do not expose the blower to rain. Store the dust blower indoors.
8. Do not disassemble the device.

MAINTENANCE

1. Have your power tool serviced by a qualified repairer using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. In the event of a problem, always contact the dealer from whom you purchased the Robota tool.

2. Never service defective batteries. Battery service should only be carried out by the manufacturer or an authorised service agent.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let the ease of use of the tool (caused by repeated use) lull you into a false sense of security and neglect to follow the tool's safety instructions.

MISUSE or failure to follow the safety instructions in this manual may result in serious personal injury.

COMPOSITION

INSTALLING THE NOZZLE

Align the small holes in the locking end of the nozzle with the locks on the tool body and press the nozzle onto the tool body so that the locks fit into the holes. Once you have installed the nozzle, try to pull it off to make sure it is secure.

REMOVING THE NOZZLE

Hold the nozzle and carefully twist it away from the tool body until the lock on one side is no longer in the nozzle locking hole. Then pull the nozzle away from the tool body.

WORKING

GENERAL BLOWING USE

You can clean work surfaces and floors from dust, dirt, residue and other general debris by blowing. Blow the entire surface by pointing the nozzle at the surface from a suitable distance and moving the nozzle back and forth.

CAUTION: NEVER BLOW DEBRIS TOWARDS PEOPLE OR PETS.

CAUTION: WEAR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, SUCH AS A RESPIRATOR AND EYE PROTECTION.

NOTE: REMOVE OBSTACLES FROM SURFACES TO BE BLOWN IN ADVANCE.

BLOWING IN CONFINED SPACES

You can remove dust from tight spaces, corners and along walls by blowing.

Aim the nozzle directly at the object from a reasonable distance and adjust the amount of air blown by pressing the trigger switch.

NOTE: Keep the nozzle a reasonable distance from the object to be blown to prevent dust from being thrown into the air.

NOTE: Wear personal protective equipment, such as a respirator and eye protection.

MAINTENANCE

CLEANING

Clean the tool body regularly with a dry cloth or a cloth dampened with soapy water.

SPECIFICATIONS

Model DC-AJ18V ROBOTA CORDLESS TURBO AIR JET BLOWER

Voltage: 18V DC

Blowing speed: 52m/s

Maximum air volume: 590m³/h

Blowing force: 2.4-15.6 Nm

ENVIRONMENT

RECHARGEABLE BATTERY UNIT

NiCD or NiMH batteries must be disposed of properly and should not be placed in household waste that is disposed of in an incinerator or landfill. NiCD or NiMH batteries can be harmful to the environment and may explode if exposed to fire.

DO NOT BURN OR COMPOST

Take care of the environment. At the end of the device's useful life, dispose of it in an environmentally friendly manner.

! WARNING !


THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN OR OTHER PERSONS WHOSE PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CONDITIONS OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE PREVENT THEM FROM USING THE APPLIANCE SAFELY, UNLESS THEY HAVE BEEN SUPERVISED OR INSTRUCTED BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robotatools.com



DEVICE PARTS


1. Air outlet
2. Air inlet
3. Start switch
4. Battery charge indicator (LED)
5. Blowing force adjustment
6. Handle cooling vent
7. Battery [Not included in the package]
8. Extension nozzle

DEVICE GEAR

Maximum blowing force at each speed

1. 2,4 Nm
2. 5,8 Nm
3. 9,8 Nm
4. 15,6 Nm

SICHERHEIT ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

 Die Maschine erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsnormen.



Werfen Sie ausrangierte Geräte nicht in den Hausmüll.



Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann Ihr Gehör schädigen.



Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie eine Atemschutzmaske.



WARNUNG! Lesen Sie alle Warnungen und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann es zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen kommen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Akku-Gebläse verwenden.

Bitte beachten Sie, dass jeder Missbrauch zu Gefahren, Schäden oder schweren Verletzungen führen kann. Es ist daher wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung vollständig verstehen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Der in den Warnungen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

NOTIZ: Denken Sie daran, dass das Produkt nur für den Zweck verwendet werden darf, für den es entwickelt wurde.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Robota-Bläser ist zum Wegblasen von Staub und anderen leichten Abfällen bestimmt. Er eignet sich sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch, beispielsweise zum Reinigen von Arbeitsräumen und zum Entfernen von Staub aus Filtern.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE ZUM UMGANG MIT ELEKTROWERKZEUGEN

WARNUNG: Lesen Sie alle Warnungen, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

VOR DEM GEBRAUCH - SCHULUNG

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Verwendung des Gebläses vertraut.
2. Erlauben Sie niemals Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis der Verwendung des Gebläses oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gebläse zu verwenden. Lokale Vorschriften können ein Mindestalter für die Verwendung vorschreiben.
3. Verwenden Sie das Gebläse niemals, wenn sich andere Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in der Nähe befinden.
4. Denken Sie daran, dass der Benutzer für alle Unfälle oder Schäden an anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUBLÄSER

NOTIZ: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen für Ihr batteriebetriebenes Gebläse. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann den Benutzer in Gefahr bringen.

1. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, der in den Lufteinlass gesaugt werden könnte. Halten Sie lange Haare vom Lufteinlass fern.
2. Um Staubreizungen zu vermeiden, wird empfohlen, einen Gesichtsschutz zu tragen.
3. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Die ordnungsgemäße Verwendung von Schutzausrüstung wie Atemschutz, festen Sicherheitsschuhen, Schutzhelm oder Gehörschutz verringert Verletzungen.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

1. Schalten Sie das Gebläse aus und entfernen Sie den Akku.

Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind

- wenn Sie das Gebläse verlassen
- bevor Sie das Gebläse prüfen, reinigen oder warten

- wenn das Gebläse anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren

2. Betreiben Sie das Gebläse nur bei Tageslicht oder hellem Kunstlicht.

3. Halten Sie immer Ihr Gleichgewicht und greifen Sie nicht zu weit.

4. Lassen Sie keinen Schmutz in die Kühlluftöffnungen gelangen.

5. Betreiben Sie das Gebläse in der empfohlenen Betriebsposition auf einer festen, ebenen Fläche.

6. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

7. Richten Sie den Luftauslass nicht auf sich selbst oder andere. Die Luft kann Gegenstände bewegen und Verletzungen verursachen.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Versprühen von Chemikalien. Das Einatmen giftiger Dämpfe kann die Lunge schädigen.

9. Betreiben Sie das Gerät nicht in großen Höhen.

10. Blockieren Sie nicht die Ansaugöffnung und/oder den Lüfterauslass.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER LUFTEINLASS ODER -AUSLASS DES LÜFTERS NICHT DURCH STAUB ODER SCHMUTZ BLOCKIERT WIRD, WENN SIE IN STAUBIGEN BEREICHEN ARBEITEN.

- Verwenden Sie keine anderen Düsen als die von Robota gelieferten

11. Schalten Sie das Gebläse sofort aus, wenn das Gebläse äußeren Stößen ausgesetzt ist oder ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen erzeugt. Entfernen Sie den Akkupack aus dem Gebläse und überprüfen Sie das Gebläse auf Schäden, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen und verwenden. Wenn das Gebläse beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten ROBOTA-Händler reparieren.

12. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass des Gebläses.

13. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie den Akkupack einsetzen oder das Gebläse anheben oder tra-

gen. Das Tragen des Gebläses mit dem Finger auf dem Schalter oder das Anschließen an die Stromversorgung bei eingeschaltetem Schalter erhöht das Unfallrisiko.

14. Vermeiden Sie die Verwendung des Gebläses über längere Zeit bei niedrigen Temperaturen.

15. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem Luftdruck, der seine maximale Leistung überschreitet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKUPACK

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkus alle Warnhinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem batteriebetriebenen Produkt.

2. Zerlegen Sie den Akku nicht.

3. Wenn die Betriebszeit des Akkus deutlich kürzer wird, verwenden Sie den Akku nicht mehr. Dies kann zu Überhitzung, Verbrennungen oder sogar Explosionen führen.

4. Wenn der Akku zerbricht und die darin enthaltenen Materialien irgendwie in Ihre Augen gelangen, spülen Sie sie mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Batteriematerialien können im schlimmsten Fall zu Sehverlust führen.

5. Schließen Sie den Akku nicht kurz.

- Berühren Sie die Batterieanschlüsse nicht mit leitfähigem Material.

- Vermeiden Sie Kurzschlüsse des Akkus und lagern Sie den Akku nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen usw.

- Setzen Sie den Akku nicht Wasser oder Regen aus.

Kurzschlüsse können zu Stromstößen, Überhitzung, Verbrennungen oder Geräteausfällen führen.

6. Lagern Sie das Werkzeug und den Akku nicht an einem Ort, an dem die Temperatur 50 °C oder mehr erreichen kann.

7. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, auch wenn sie stark beschädigt oder völlig entladen ist. Offene Flammen können die Batterie zum Explodieren bringen.

8. Setzen Sie die Batterie keinen Stößen aus und lassen Sie sie nicht fallen.

9. Verwenden Sie keine defekte Batterie.

10. Die enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Beispielsweise müssen Spediteure bei gewerblichem Transport besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung

einhalten. Bei der Vorbereitung des Produkts für den Versand ist die Beratung durch einen Gefahrgutexperten erforderlich. Beachten Sie auch etwaige detailliertere nationale Vorschriften.

Die freiliegenden Anschlüsse der Batterie sollten mit Klebeband oder einer Abdeckung geschützt werden und die Verpackung sollte so erfolgen, dass sich die Batterie in der Verpackung nicht bewegen kann.

11. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und die Batterie abgeklemmt ist, bevor Sie Einstellungen oder Prüfungen vornehmen.

EINSETZEN UND ENTFERNEN DES AKKUS

Schalten Sie das Werkzeug immer aus, bevor Sie den Akku anbringen oder entfernen.

Der Akku befindet sich unten am Griff. Schieben Sie den Akku in Position, bis er einrastet.

In ähnlicher Weise wird der Akku entfernt, indem Sie den Entriegelungsknopf am Akku drücken und den Akku nach hinten ziehen.

HINWEIS: Im Lieferumfang ist kein Akkupack enthalten, dieser muss separat erworben werden. Wir empfehlen die Verwendung von ROBOTA-Akkus.

BLASBETRIEB

1. Blasen Sie Schmutz niemals in Richtung von Personen.

2. Richten Sie die Düse beim Verwenden des Staubgebläses niemals auf Personen in der Nähe.

3. Blasen Sie niemals gefährliche Gegenstände wie Nägel, Glasscherben oder Klingen weg.

4. Verwenden Sie das Staubgebläse nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

EINSTELLUNG DER BLASINTENSITÄT

Das Gebläse verfügt über vier verschiedene Gebläsegeschwindigkeitseinstellungen. Die Geschwindigkeitsänderung erfolgt durch Drücken des Geschwindigkeitsreglers, der sich am Griff des Geräts direkt über der Batterie befindet.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Gebläse vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Geschwindigkeit ändern.

HINWEIS: Der vierte Leistungsgang, der Turbo-Gang, wird aktiviert, wenn das Gerät im Stillstand und im niedrigsten Gang (1. Gang) ist. Legen Sie den ersten Gang ein und betätigen Sie den Auslöser schnell. Lassen Sie den Auslöser nach dem ersten Betätigen kurz los und halten Sie ihn beim nächsten Betätigen gedrückt. Der Leistungsgang schaltet zunächst in den dritten und dann automatisch in den vierten Gang. Bitte beachten Sie, dass der Akku im Turbo-Gang deutlich schneller entladen wird als in den anderen Gängen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass das Gebläse sicher verwendet werden kann, indem Sie prüfen, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.

2. Wenn ein Teil abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen Sie es.

3. Lagern Sie das Gebläse an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

4. Wenn Sie das Gebläse zur Inspektion, Wartung, Lagerung oder zum Wechseln des Steckers anhalten, schalten Sie das Gebläse aus, stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, und entfernen Sie dann den Akku. Lassen Sie das Gebläse abkühlen, bevor Sie es anfassen. Gehen Sie gut mit dem Gebläse um und halten Sie es sauber.

5. Halten Sie das Gerät beim Tragen am Griff fest. Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der Düse. Das Gerät könnte beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

6. Lassen Sie das Gebläse immer abkühlen, bevor Sie es lagern.

7. Setzen Sie das Gebläse nicht dem Regen aus. Lagern Sie das Staubgebläse im Haus.

8. Zerlegen Sie das Gerät nicht.

WARTUNG

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturdienst mit ausschließlich identischen Ersatzteilen warten. So stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. Wenden Sie sich im Problemfall immer an den Händler, bei dem Sie das Robota-

Werkzeug gekauft haben.

2. Warten Sie niemals defekte Akkus. Akkuwartungen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

WARNUNG: Lassen Sie sich durch die Benutzerfreundlichkeit des Werkzeugs (aufgrund wiederholter Verwendung) NICHT in ein falsches Sicherheitsgefühl wiegen und vernachlässigen Sie nicht die Einhaltung der Sicherheitshinweise des Werkzeugs.

MISSBRAUCH Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen führen.

ZUSAMMENSETZUNG

INSTALLIEREN DER DÜSE

Richten Sie die kleinen Löcher am Verriegelungsende der Düse an den Verriegelungen am Werkzeugkörper aus und drücken Sie die Düse auf den Werkzeugkörper, sodass die Verriegelungen in die Löcher passen. Versuchen Sie nach der Installation der Düse, sie abzuziehen, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.

DÜSE AUSBAUEN

Halten Sie die Düse fest und drehen Sie sie vorsichtig vom Werkzeugkörper weg, bis die Verriegelung auf einer Seite nicht mehr im Düsenverriegelungsloch steckt. Ziehen Sie dann die Düse vom Werkzeugkörper weg.

ARBEITEN

ALLGEMEINE BLASANWENDUNGEN

Sie können Arbeitsflächen und Böden durch Blasen von Staub, Schmutz, Rückständen und anderen Verunreinigungen befreien. Blasen Sie die gesamte Oberfläche ab, indem Sie die Düse aus geeigneter Entfernung auf die Oberfläche richten und sie hin und her bewegen.

ACHTUNG: BLASEN SIE NIEMALS SCHMUTZ IN RICHTUNG VON MENSCHEN ODER HAUSTIEREN.
ACHTUNG: TRAGEN SIE PERSÖNLICH

CHE SCHUTZAUSRÜSTUNG, WIE ATMENSCHUTZ UND AUGENSCHUTZ.

umweltgerecht.

HINWEIS: HINDERNISSE VON DEN ZU BLASENDEN FLÄCHEN VORAB ENTFERNEN.

BLASEN IN ENGEN RÄUMEN

Sie können Staub aus engen Räumen, Ecken und entlang von Wänden durch Blasen entfernen.

Richten Sie die Düse aus angemessener Entfernung direkt auf das Objekt und regulieren Sie die Luftmenge durch Drücken des Auslöseschalters.

NOTIZ: Halten Sie mit der Düse einen angemessenen Abstand zum zu blasenden Objekt, um zu verhindern, dass Staub in die Luft geschleudert wird.

NOTIZ: Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, beispielsweise Atemschutz und Augenschutz.

WARTUNG

REINIGUNG

Reinigen Sie den Werkzeugkörper regelmäßig mit einem trockenen oder mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch.

TECHNISCHE DATEN

Modell DC-AJ18V ROBOTA CORDLESS
TURBO AIR JET BLOWER
Spannung: 18 V DC
Blasgeschwindigkeit: 52 m/s
Maximale Luftmenge: 590 m³/h
Blaskraft: 2,4–15,6 Nm

UMWELT

WIEDERAUFLADBARE AKKUEINHEIT

NiCd- oder NiMH-Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, der in einer Verbrennungsanlage oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird. NiCd- oder NiMH-Akkus können umweltschädlich sein und bei Kontakt mit Feuer explodieren.

NICHT VERBRENNEN ODER KOMPOSTIEREN

Denken Sie an die Umwelt. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer

! WARNUNG !


DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH KINDER ODER ANDERE PERSONEN BESTIMMT, DEREN KÖRPERLICHE, SENSORISCHE ODER GEISTIGE VERFÜGUNG ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN SIE DARAN HINDERT, DAS GERÄT SICHER ZU VERWENDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN VON EINER FÜR IHRE SICHERHEIT VERANTWORTLICHEN PERSON BEAUFSICHTIGT ODER ANGEWIESEN.

- KINDER SOLLTEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robotatools.com



GERÄTETEILE


1. Luftauslass
2. Lufteintlass
3. Startschalter
4. Batterieladeanzeige (LED)
5. Blaskrafteinstellung
6. Kühlöffnung am Griff
7. Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
8. Verlängerungsdüse


GERÄTEAUSRÜSTUNG


Maximale Blaskraft bei jeder Geschwindigkeit

1. 2,4 Nm
2. 5,8 Nm
3. 9,8 Nm
4. 15,6 Nm

OHUTUS ÜLDISED OHUTUSJUHISED

 Masin vastab ohutusstandardite nõuetele.

 Ärge pange äravisatud seadmeid olmeprügi hulka.

 Kandke kuulmiskaitset. Müra võib teie kuulmist kahjustada.

 Kandke kaitseprille.

 Kandke respiraatorit.



HOIATUS! Lugege kõik hoiatused ja juhised läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Enne akupuhuri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Pange tähele, et igaugune väärkasutus võib põhjustada ohtu, kahjustusi või tõsiseid vigastusi. Seetõttu on oluline, et te mõistaksite selle kasutusjuhendi sisu täielikult.

Säilitage kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks. Hoiatuses kasutatud termin „elektriline tööriist“ viitab teie võrgutoitega (juhtmega) elektrilisele tööriistale või akutoitega (juhtmata) elektrilisele tööriistale..

MÄRKUS: Pea meeles, et toodet tuleks kasutada ainult selleks otstarbeks, milleks see on ette nähtud.

KÄTTESAAMISE OTSTARBE

See Robota puhur on mõeldud tolmu ja muu kerge prahi puhumiseks. See sobib nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks, nt tööruumide puhastamiseks ja filtritest tolmu eemaldamiseks..

ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEL

HOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektrilise tööriistaga kaasasolevad hoiatused,

juhised, illustatsioonid ja spetsifikatsioonid. Allpool loetletud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tõsiseid vigastusi.

ENNE KASUTAMIST - KOOLITUS

1. Lugege juhised hoolikalt läbi. Tutvuge puhuri juhtnuppude ja õige kasutamiseiga.
2. Ärge kunagi lubage puhurit kasutada lastel, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestel või inimestel, kelle puuduvad kogemused ja teadmised puhuri kasutamise kohta, või isikutel, kes ei ole nende juhistega tuttavad. Kohalikud eeskirjad võivad kehtestada kasutamise minimaalse vanusepiirangu.
3. Ärge kunagi kasutage puhurit, kui läheduses on teisi isikuid, eriti lapsi või lemmikloomi.
4. Pidage meeles, et kasutaja vastutab teistele inimestele või nende varale tekitatud õnnetuste või kahjude eest..

AKUTOITEL TÖÖTAVATE PUHURITE OHUTUSHOIATUSED

MÄRKUS: Lugege läbi kõik oma akutoitel puhuri ohutushoiatused, juhised, illustatsioonid ja spetsifikatsioonid. Allpool loetletud juhiste eiramine võib kasutaja ohtu seada.

1. Ärge kandke lahtisi riideid ega ehteid, mis võivad õhu sisselaskeavasse sattuda. Hoidke pikad juuksed õhu sisselaskeava eest eemal.
2. Tolmuärrituse vältimiseks on soovitatav kanda näokaitset.
3. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Kaitsevahendite, näiteks respiraatori, tugevate turvajalatsite, kiivri või kuulmiskaitsevahendite nõuetekohane kasutamine vähendab vigastusi..

ÜLDINE KASUTAMINE

1. Lülitage puhur välja ja eemaldage aku.
- Veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud.
 - iga kord, kui lahkute puhuri juurest.
 - enne puhuri kontrollimist, puhastamist või hooldamist.
 - kui puhur hakkab ebatavaliselt vibreerima.
2. Kasutage puhurit ainult päevavalguses või eredas kunstlikus valguses.
3. Säilitage alati tasakaal ja ärge sirutage käsi liiga kaugele.
4. Ärge laske prahil jahutusõhu avadesse sattuda.

5. Kasutage puhurit soovitatavas tööasendis kindlal ja tasasel pinnal.
6. Ärge puudutage seadet märgade kätega.
7. Ärge suunake õhu väljalaskeava enda ega teiste poole. Õhk võib esemeid liigutada ja põhjustada vigastusi.
8. Ärge kasutage seadet kemikaalide pihustamiseks. Mürgiste aurude sissehingamine võib kahjustada kopse.
9. Ärge kasutage seadet suurel kõrgusel.
10. Ärge blokeerige sisselaskeava ja/või ventilaatori väljalaskeava..

TOLMUSTES KOHTADES TÖÖTAVAS OLGE ETTEVAATLIK, ET TOLM VÕI MUSTUS EI BLOKEERIKS VENTILAATORI ÕHU SISSE- EGA VÄLJALASKEAVA.

• Ärge kasutage muid otsikuid peale Robota poolt tarnitud otsikute.

11. Lülitage puhur kohe välja, kui puhur saab väliseid lööke või kui see tekitab ebatavalist müra või vibratsiooni. Eemaldage puhurist aku ja kontrollige enne taaskäivitamist ja kasutamist, et puhur poleks kahjustatud. Kui puhur on kahjustatud, laske see volitatud ROBOTA edasimüüjal parandada.
12. Ärge sisestage sõrmi ega muid esemeid puhuri õhu sisse- ega väljalaskeavasse.
13. Vältige juhulkiiku käivitamist. Enne aku paigaldamist või puhuri tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Puhuri kandmine sõrmega lülilit või selle ühendamine toiteallikaga, kui lüliti on sisse lülitatud, suurendab õnnetuste ohtu.
14. Vältige puhuri pikaajalist kasutamist madalatel temperatuuridel.
15. Ärge kasutage seadet õhurõhul, mis ületab selle maksimaalselt väljundvõimsust..

OLULISED OHUTUSJUHISED AKU KOHTA

1. Enne aku kasutamist lugege läbi kõik laadijal, akul ja akutoitel olevad tootel olevad hoiatusildid.
2. Ärge võtke akut lahti.
3. Kui aku tööaeg lüheneb oluliselt, lõpetage aku kasutamine. See võib põhjustada ülekuumenemist, põletusi või isegi plahvatust.
4. Kui aku puruneb ja selle sees olevad materjalid satuvad silma, loputage puhta veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Aku materjalid võivad halvi-

mal juhul põhjustada nägemiskaotust.
5. Ärge lühistage akut.

- Ärge puudutage aku klemme juhtivate materjalidega.

- Vältige aku lühistamist ja ärge hoidke akut koos teiste metallsemetega, näiteks naelte, müntide jms.

- Ärge jätke akut vee ega vihma kätte. Lühis võib põhjustada voolutõusu, ülekuumenemist, põletusi või seadme rikke.

6. Ärge hoidke tööriista ja akut kohas, kus temperatuur võib ulatuda 50 °C-ni või kõrgemale.

7. Ärge visake akut tulle, isegi kui see on tõsiselt kahjustatud või täiesti tühi. Lahtine leek võib põhjustada aku plahvatuse.

8. Ärge lööge ega pillake akut maha.

9. Ärge kasutage defektset akut.

10. Komplektis olevad liitiumioonakud kuuluvad ohtlike kaupade õigusaktide nõuete alla. Näiteks peavad kolmanda osapoolse ekspeditorid järgima kommertstranspordi pakendamise ja märgistamise erinõudeid. Toote saatmiseks ettevalmistamisel on vaja ohtlike kaupade eksperdi nõuandeid. Järgige ka kõiki üksikasjalikumaid riiklikke eeskirju.

Aku avatud klemmid tuleks kaitsta teibi või kattega ning pakendamine tuleks teha nii, et aku ei saaks pakendis liukuda.

11. Hävitage aku vastavalt kohalikele eeskirjadele.

FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

Enne mis tahes reguleerimiste või kontrollide tegemist veenduge alati, et tööriist on välja lülitatud ja aku lahti ühendatud.

AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

Enne aku kinnitamist või eemaldamist lülitage tööriist alati välja.

Aku asub käepideme allosas. Lükake aku oma kohale, kuni see lukustub.

Aku eemaldamiseks vajutage aku vastusnuppu ja tõmmake akut tagasi.

MÄRKUS. Pakend ei sisalda akut, see tuleb eraldi osta. Soovitame kasutada ROBOTIA akusid.

PUHUMISOPERATSIOON

1. Ärge kunagi puhuge prahti inimeste poole.

2. Tolmupuhuri kasutamise ajal ärge kunagi suunake otsikut lähedalasuvate

isikute poole.

3. Ärge kunagi puhuge ohtlike esemeid, näiteks naelu, purunenud klaasi või terasid.

4. Ärge kasutage tolmpuhurit tuleohtlike materjalide läheduses..

PUHUMISINTENSIIVSUSE REGULEERIMINE

Puhuril on neli erinevat puhuri kiiruse seadistust. Kiirust saab muuta kiiruse reguleerimise nupu vajutamisega, mis asub seadme käepidemel otse aku kohal.

MÄRKUS: Enne kiiruse muutmist veenduge, et puhur on täielikult seiskunud.

MÄRKUS: Neljas võimsuskäik, turbokäik, lülitub sisse, kui tööriist on seisma jäänud ja madalaimal, esimesel käigul. Pange tööriist esimesele käigule ja vajutage päästikule kiiresti, vabastades päästiku lühikeseks ajaks pärast esimest tõmmet ja hoides päästikut järgmise tõmbe ajal all. Võimsuskäik tõuseb esmalt kolmandale käigule ja seejärel automaatselt neljandale käigule. Pange tähele, et turbokäigu kasutamine tühendab akut oluliselt kiiremini kui teiste käikude kasutamine.

PUHASTAMINE JA LADUSTAMINE

1. Veenduge, et puhurit on ohutu kasutada, kontrollides kõigi mutrite, poltide ja kruvide pingul kinnitust.

2. Kui mõni osa on kulunud või kahjustatud, vahetage see välja.

3. Hoidke puhurit kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.

4. Puhuri peatamisel kontrollimiseks, hoolduseks, hoiustamiseks või pistiku vahetamiseks lülitage puhur välja, veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud, ja seejärel eemaldage aku. Enne käsitlemist laske puhuril jahtuda. Hoolitsege puhuri eest hoolikalt ja hoidke see puhtana.

5. Seadme kandmisel hoidke seadme käepidemest. Ärge kandke ega tõmmake seadet otsikust. Seade võib kahjustuda ja põhjustada vigastusi.

6. Enne hoiustamist laske puhuril alati jahtuda.

7. Ärge jätke puhurit vihma kätte. Hoidke tolmpuhurit siseruumides.

8. Ärge võtke seadet lahti.

HOOLDUS

1. Laske oma elektritööriista hooldada

kvalifitseeritud remondimehel, kes kasutab ainult identseid varuosi. See tagab elektritööriista ohutuse. Probleemi korral võtke alati ühendust edasimüüjaga, kellelt te Robotia tööriista otsite.

2. Ärge kunagi hooldage defektseid akusid. Akude hooldust peaks teostama ainult tootja või volitatud hooldusesindaja..

SÄILITA NEED JUHISED

HOIATUS: ÄRGE laske tööriista kasutusmugavusel (mis on tingitud korduvast kasutamisest) tekitada valet turvatunnet ja jätta tööriista ohutusjuhised hooletusse..

VÄÄRKASUTUS või selle kasutusjuhendi ohutusjuhiste mittetäitmine võib põhjustada tõsiselid kehavigastusi.

KOOSTIS

DÜÜSI PAIGALDAMINE

Joondage otsiku lukustusotsas olevad väikesed augud tööriista korpuse lukkudega ja suruge otsik tööriista korpuse külge nii, et lukud aukudesse sobiks. Kui olete otsiku paigaldanud, proovige see lahti tõmmata, et veenduda selle kindlas kinnituses..

OTSIKU EEMALDAMINE

Hoidke otsikut ja keerake seda ettevaatlikult tööriista korpusest eemale, kuni ühe külje lukk ei ole enam otsiku lukustusavas. Seejärel tõmmake otsik tööriista korpusest eemale..

TÖÖTAMINE

ÜLDINE PUHUMISKASUTUS

Tööpindu ja põrandaid saab tolmust, mustusest, jääkidest ja muust prahist puhastada puhumisega. Puhu kogu pinda, suunates otsiku sobivalt kauguselt pinnale ja liigutades otsikut edasi-tagasi..

ETTEVAATUST: ÄRGE KUNAGI PUHUGE PRAHTI INIEMESTE EGA LEMMIKLOOMADE POOLE.

ETTEVAATUST: KANDKE ISIKUKAITSEVAHENDeid, NÄITEKS RESPIRAATORIT JA SILMAKAITSET..

MÄRKUS: EEMALDAGE PUHUTAVATELT PINDADELT EELNEVALT TAKISTUSED. ! HOIATUS !

PUHUMINE KITSASTES RUUMIDES

Kitsastest kohtadest, nurkadest ja seinte äärest saab tolmu eemaldada puhumisega.

Suuna otsik mõistlikult kaugelt otse esemele ja reguleeri puhutava õhu hulka, vajutades päästikut..

MÄRKUS: Hoidke otsikut puhutavast esemest mõistlikul kaugusel, et vältida tolmu õhku paiskumist..

MÄRKUS: Kandke isikukaitsevahendeid, näiteks respiraatorit ja silmakaitset.

HOOLDUS

PUHASTAMINE

Puhastage tööriista korpust regulaarselt kuiva lapiga või seebiveega niisutatud lapiga..

SPETSIFIKATSIOONID

Mudel DC-AJ18V ROBOTA CORDLESS
TURBO AIR JET BLOWER
Pinge: 18 V alalisvool
Puhumiskiirus: 52 m/s
Maksimaalne õhuvool: 590 m³/h
Puhumisjõud: 2,4–15,6 Nm

KESKKOND

LAETAV AKUÜSTEM

NiCD- või NiMH-akud tuleb nõuetekohaselt utiliseerida ja neid ei tohi panna olmeprügi hulka, mis utiliseeritakse jäätme põletusahju või prügimäele. NiCD- või NiMH-akud võivad olla keskkonnale kahjulikud ja tulega kokkupuutel plahvatada..

ÄRGE PÕLETAGE EGA KOMPOSTIGE

Hoolitse keskkonna eest. Seadme kasuliku eluea lõppedes utiliseerige see keskkonnasõbralikul viisil.


SEE SEADE EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS LASTELE VÕI TEISTELE ISIKUTELE, KELLE FÜÜSILINE, SENSOORNE VÕI VAIMNE SEISUND VÕI KOGEMUSTE JA TEADMISTE PUUDUMINE TAKISTAB SEADME OHUTULT KASUTAMIST, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK ON JÄRELEVALVET TEHTUD VÕI JUHISEID SAANUD.

- LAPSI TULEKS JÄRELEVALVE ALL OLLA, ET NAD SEADMEGA EI MÄNGUKS



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robotatools.com



SEADME OSAD

1. Õhu väljalaskeava
2. Õhu sisselaskeava
3. Käivituslüliti
4. Aku laadimise indikaator (LED)
5. Puhumisjõu reguleerimine
6. Käepideme jahutusava
7. Aku (ei kuulu komplekti)
8. Pikendusotsik

SEADME VARUSTUS

Maksimaalne puhumisjõud igal kiirusel

1. 2,4 Nm
2. 5,8 Nm
3. 9,8 Nm
4. 15,6 Nm

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
 VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE


ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
 FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
 SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
 Tuote:
 Produkt:

ROBOTA 18V CORDLESS TURBO AIR JET BLOWER

Direktive:
 Direktiivit:
 Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
 Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
 Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2014/30/EU
2014/35/EU

Standards:
 Standardit:
 Standarder:

The following harmonized standards were applied:
 Seuraavat standardit on käytetty:
 Standarder som använts:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021
EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019/A2: 2021
EN 60335-2-80: 2003 + A1:2004 + A2:2009
EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023
EN 62233:2008
EN IEC 62311:2020

Helsinki, Finland: 3.11.2025



H Tuomaala
 Quality Manager



K. Karjalainen
 Product Line Manager

Robota DC-AJ18V Cordless Turbo Air Jet Blower 18V
 Item no: R01-10098 EAN: 6438212140360
 Document no: DC-AJ18V-2025-2



Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

WWW.ROBOTA.TOOLS • CHECK WEBSITE FOR MORE INFO



Robota

Maahantuojat/Importer

ROBOTA OY

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani

www.robotatools.com